



Catálogo ilustrado
y
lista de precios
de repuestos

MODELO "A"
1928



Ford Motor Company
S. A. E.
BARCELONA





Catálogo ilustrado
y
lista de precios
de repuestos

MODELO "A"
1928

The Ford Motor Company
S. A. E.
BARCELONA

Indice

A	Accelerador	25	I	Interruptor del arranque	29
	Amortiguadores	39		Interrupciones de ignición y alumbrado	29
	Amperímetro	27	L		
	Arandelas	44		Lámpara del tablero, instrumentos y boctna.	32
	Arranque eléctrico	28		Limpia parabrisas automático	37
				Limpia-parabrisas de mano	38
B			M		
	Bastidor	11		Motor.	14
	Batería	27		Motor de arranque	28
	Bobina, distribuidor y condensador	30		Muelle delantero,	13
	Bomba de aceite y cárter.	16		Muelle trasero	13
	Bomba de agua y ventilador.	22	P		
C				Parachoques	38
	Cables	32		Pasadores	45
	Cambio de marcha	19		Pasadores (clavijas)	45
	Capot	36		Pernos y tornillos	40
	Carburador	24		Pistones y bielas	15
	Cigüeñal y árbol de levas	15	R		
	Conexiones para lubricación	46		Remaches.	45
	Cuenta kilómetros	36		Ruedas	5
CH			S		
	Chavetas	46		Silencioso	13
D				Sistema de refrigeración.	20
	Depósito de gasolina.	23		Soporte de batería	12
	Dirección.	9	T		
E				Tapones	46
	Eje delantero.	8		Tablero de instrumentos	30
	Eje trasero	11		Terminales	33
	Embrague	20		Tornillos de madera	45
	Espárragos	46		Transmisión y embrague.	17
	Espejo retrovisor.	38		Tubo de admisión y escape	24
F				Tuercas	43
	Farol trasero con soporte para palanca ma- trícula	32	V		
	Faros delanteros.	31		Volantes y valvulas	16
	Frenos	5			
G					
	Generador	26			
	Grapas de cables, soportes, etc.	33			
	Guardabarros, estribos y zócalos	34			


Importante

Las líneas señaladas con un *
ver formulario pedido mensual

Catálogo ilustrado y precios de piezas de repuesto

Ford MODELO "A" 1928

Pieza Núm.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO	
			Por 10 Ptas.	Cant. por Unidad



Pieza Núm.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO	Cant. por Unidad
A-1015	RUEDA	1928	63	5
A-1024	Cinta interior de la llanta rueda	1928	1,35	5
A-1105	CUBO DELANTEO CON TAM	1928	40,50	2
A-1115	BOR DE FRENO (ARMADO)	1928	49,50	2
A-1130	BOR DE FRENO CON TAM	1928	55	20
A-1175	Tornillo del cubo	1928	1,35	20
A-1180-B	Tapacubo	1928	2,70	5
A-1190	Retén de grasa para rueda trasera	1928	3,60	2
A-1195	Aro retén grasa rueda trasera	1928	45	2
A-1201	Tapa protección polvo cubo delantero	1928	90	2
A-1202	Arandela retén grasa cubo delant.	1928	90	2
A-1216	Cojinete de rodillos de la rueda delantera (interior)	1928	9,90	2
A-1217	Anillo de guía del cojinete de la rueda delantera (interior)	1928	4,50	2
A-1225	Cojinete de rodillo de la rueda delantera (exterior)	1928	6,75	2
A-1236	Anillo de guía del cojinete de rodillos rueda delantera (exterior)	1928	3,60	2
A-1380	Cojinete de la rueda trasera	1928	9	2
A-1381	Lubricador cojinete rueda trasera	1928	1,10	2
A-1382	Camisa del cubo rueda trasera	1928	9	2
A-1383	Pasador camisa cubo rueda tras.	1928	10	2
A-1384	SOPORTE RUEDA REPUESTO (Fact. y Sed. 2 y 4 puertas)	1928	21,60	1
A-1385	SOPORTE RUEDA REPUESTO (Torp. Cpe. y Cpe. Dptvo.)	1928	20,25	1
A-1386	Tuerca de soporte rueda repuesto	1928	1,35	2
A-1387	Tuerca de seguridad del soporte de la rueda de repuesto	1928	2,70	1
A-1388	PLANCHA CUBIERTA FRENO DELANTEO (ARMADA)	1928	9	2
A-1389	Tornillo del A-2011	1928	35	8
A-1390	Tuerca del A-2011	1928	27	8
A-1391	Pasador del tornillo A-2019	1928	1,35	20
A-1392	Patín de freno armado	1928	11,25	8
A-1393	Rodillo del patín de freno	1928	Dz. 25	8
A-1394	Clavija del patín de freno	1928	4,50	16
A-1395	Pasador del patín de freno	1928	45	16
A-1396	Muelle de contracción freno-largo	1928	6,75	4
A-1397	Muelle de contracción freno-corto	1928	31,50	4
A-1398	Leva de ajuste del freno	1928	45	4
A-1399	Tapón del soporte de ajuste freno	1928	20	8
A-1400	Tapón del soporte de ajuste freno	1928	1,35	4
A-1401	Tapón del soporte de ajuste freno	1928	10	4
A-1402	Tapón del soporte de ajuste freno	1928	6,75	4

FRENOS

	A-2011	A-2019 A-2023 A-2035		
	A-2036	A-2041 A-2042 A-2050 A-2051 A-2059		
	A-2075 A-2076-B A-2078-B A-2082 A-2084 A-2211	A-2230 A-2231 A-2235 A-2239		

FRENOS.-Continuación

A-2042	Eje de ajuste del freno.	1928	45	8
A-2050	Leva de mando freno delantero.	1928	2,70	2
A-2051	Perno armado de la leva del mando del freno delantero.	1928	55	2
	Tuerca del perno A-2051.	1928	45	2
	Arandela del perno A-2051.	1928	10	4
A-2059	Pasador del perno A-2051.	1928	1,35	2
A-2075	Retén de grasa armado freno del.	1928	90	2
A-2076-B	Pasador mando freno delantero.	1928	2,25	1
A-2077-B	Eje de freno delantero-derecho.	1928	2,25	1
A-2078-B	Eje de freno delantero-izquierdo.	1928	7,20	2
	Cubierta armada eje freno delantero.	1928	3,60	31,50
	Tuerca de ajuste de la cubierta del eje A-2078-B.	1928	45	2
A-2082	Pasador para A-2078-B.	1928	25	2
A-2084	Buje cubierta freno delantero.	1928	45	4
A-2087	Acoplador lubricación buje A-2082	1928	90	2
A-2088	Tuerca del freno delantero.	1928	1,80	1
A-2089	Pasador palanca freno delantero.	1928	3,60	2
A-2090	Protector polvo freno delantero.	1928	1,35	2
A-2091	Freno delantero armado.	1928	29,25	2
A-2210	Freno trasero armado (derecho).	1928	33,95	2
A-2211	Freno trasero armado (izq.).	1928	33,95	2
	PLACA Y SOPORTE ARMADO DE LA CUBIERTA DEL FRENO TRASERO	1928	13,50	2
A-2227	Tornillo para A-2211 (corto).	1928	65	4
A-2230	Tornillo para A-2211 (largo).	1928	45	4
A-2231	Tuerca del tornillo.	1928	45	8
A-2234	Pasador tornillo sujeción A-2211.	1928	55	2
A-2235	Buje soporte de la leva de mando del freno trasero.	1928	90	2
A-2236	Leva del freno trasero.	1928	1,35	2
A-2237	Arbol de leva del freno trasero.	1928	20	2
A-2238	Protector polvo árbol leva freno tr.	1928	1,80	1
A-2239	Palanca del árbol de leva del freno trasero (derecha).	1928	1,80	1
A-2240	Palanca del árbol leva del freno trasero izquierda.	1928	1,80	1
A-2455	Pasador para A-2236	1928	10	2
A-2456	Retén grasa armado freno trasero	1928	1,35	2
A-2457	PEDAL DE FRENO	1928	13,50	1
A-2461	Pasador del pedal de freno.	1928	45	1
A-2465	Clavija pasador pedal freno.	1928	25	1
	Horquilla varilla freno-ajustable.	1928	1,80	2
	Varilla armada del pedal de freno al eje de compensación.	1928	4,50	1
A-2470	Tuerca de la varilla A-2465.	1928	9	1
A-2473	Pasador de la varilla A-2465.	1928	13,50	2
A-2474	Clavija de la varilla A-2465.	1928	20	1
	BUJE Y EJE DE MANDO ARMADO DE LA COMPENSACION DEL FRENO	1928	22,50	1
A-2475	Pasador eje mando compensación.	1928	25	2
A-2477	Buje del eje de mando de compensación del freno.	1928	55	2


	A-2457	A-2461	A-2465	A-2470	A-2473	A-2474
	A-2455	A-2475	A-2478	A-2479	A-2480	A-2483
	A-2485	A-2492	A-2499-B	A-2503		

FRENOS.-Continuación

A-2475	Tapa del pasador del eje de mando de la compensación.	1928	90	2
	Tornillo del A-2474.	1928	3,15	24,75
	Tuerca del tornillo del A-2474.	1928	1,35	11,25
	Pasador del A-2474.	1928	gr.1,80	M. 4,50 Dz. 25
A-2478	SopORTE bastidor travessao freno.	1928	45	2
A-2479	Suplemento del soporte del bastidor travessao freno.	1928	45	2
	Tornillo del A-2478.	1928	11,25	20
	Tuerca del tornillo del A-2478.	1928	1,35	11,25
	Pasador del A-2478.	1928	gr.1,80	M. 4,50 Dz. 25
A-2480	EJE COMPENSACION FRENO.	1928	3,15	2
A-2483	Muelle del encastre travessao.	1928	25	2
A-2485	TRAVESANO DEL FRENO ARMADO DE DERECHO	1928	11,25	1
A-2486	TRAVESANO DE FRENO ARMADO IZQUIERDO	1928	11,25	1
A-2492	Muelle de contracción del eje de mando de la compensación.	1928	4,00	34,85
A-2499-B	Horquilla de la varilla del freno.	1928	4,05	4
	Pasador de la horquilla A-2461.	1928	1,80	20
	Clavija pasador horquilla A-2461.	1928	13,50	25
A-2503	Muelle de la varilla de freno.	1928	gr.1,80	M. 4,50 Dz. 25
	Tornillo del muelle A-2503.	1928	1,35	11,25
	Tuerca tornillo del muelle A-2503.	1928	1,35	9
A-2504	Arandela tornillo muelle A-2503 no delantero.	1928	6,75	10
	Remache del A-2504.	1928	4,50	40
A-2705	Palanca armada del freno mano	1928	33,75	1
A-2706	Tubo de la palanca solamente.	1928	25,65	1
A-2710	Varilla garra freno de mano.	1928	90	1
A-2711	Muelle varilla agarre freno mano.	1928	20	1
A-2713	Cierre palanca del freno mano.	1928	4,50	1
	Pasador del A-2713.	1928	10	1
	Remache del A-2713.	1928	7,20	10
	Arandela del A-2713.	1928	1,35	9
A-2715	Agarre palanca freno mano.	1928	1,80	1
	Pasador del A-2715.	1928	2,70	22,50
	Clavija del A-2715.	1928	gr.1,80	M. 4,50 Dz. 25
A-2739	SOPORTE ARMADO PALANCA FRENO DE MANO	1928	9	1
	Tornillo para el A-2739.	1928	3,15	24,75
	Tuerca tornillo para el A-2739.	1928	1,35	11,25


	A-2705	A-2713	A-2715	A-2739	A-2741	A-2743
	A-2706	A-2710	A-2711	A-2713	A-2715	A-2739

Pieza Núm.	Año	Nombre de la pieza	Por 100 Ptas.	Por 100 Ptas. coche	Unidad
FRENOS.—Continuación					
A-2741	1928	Pasador para el A-2739	3,15	M. 4,50	25
A-2743	1928	Buje soporte palanca freno mano	1,80		90
	1928	Brazo palanca freno mano	2,70		35
	1928	Tornillo para el A-2743	1,35		20
	1928	Tuerca del tornillo para el A-2743	1,35		20
	1928	Pasador para el A-2743	1,35		20
	1928	Muelle de contracción de la palanca del freno de mano	3,15		1
	1928	Tornillo del muelle de contracción A-2744	3,15		1
	1928	Tuerca del tornillo A-2744	3,15		1
	1928	Clavija para el tornillo 20748	1,35		20
	1928	Pasador de la horquilla del A-2743	1,35		20
	1928	Varilla armada del freno de mano al eje de compensación	4,50		1
	1928	Pasador de la varilla de unión de la leva freno de mano al eje de compensación	4,50		1




Pieza Núm.	Año	Nombre de la pieza	Por 100 Ptas.	Por 100 Ptas. coche	Unidad
A-3010-C	1928	EJE DELANTERO	81		1
A-3030-B	1928	SOSTEN ARMADO DE LA BALLESTA DELANTERA	6,75		2
A-3034	1928	Pasador de la tuerca A-21893	4,05	M. 4,50	45
A-3105	1928	BUJE DEL SOSTEN BALLESTA DELANTERA	4,05		25
A-3109	1928	EJE DE RUEDA ARMADO	27		45
	1928	Tuerca del eje de la rueda	6,30		27
	1928	Pasador de la tuerca A-21920	54		70
	1928	Buje del eje de la rueda	11,25		45
	1928	Conexión para el engrase del eje de rueda (interior)	90		30
	1928	Conexión para el engrase del eje de rueda (superior)	90		30
A-3115-B	1928	PERNO EJE RUEDA DERECHO	13,50		20
A-3116-B	1928	PERNO EJE RUEDA IZQUIERDA	1,80		45
A-3122-B	1928	Feltro retén grasa perno eje rueda	7,20		1
	1928	Pasador seguridad perno eje rueda	3,15		35
	1928	Tuerca del pasador de seguridad del perno del eje rueda	90		30
A-3123	1928	Clavija para la tuerca A-21795	13,50		20
A-3130-B	1928	Cojinete armado perno eje rueda	1,80		45
A-3131-B	1928	BRAZO DIRECCION DERECHO	2,25		2
	1928	BRAZO DIRECCION IZQUIERDA	5,40		1
	1928	Tuerca del brazo dirección	11,25		1
A-3280	1928	Pasador tuerca brazo dirección	18		25
	1928	VARRILLA CONEXION BRAZO DIRECCION (armada)	13,50		1
A-3281	1928	TOPE VARILLA DIRECCION DEL BRAZO DIRECCION (armado)	4,50		1
A-3285	1928	TOPE VARILLA CONEXION BRAZO DIRECCION IZQUIERDO	4,50		1
A-3286	1928	TOPE VARILLA CONEXION BRAZO DIRECCION DERECHO	4,50		1

Pieza Núm.	Año	Nombre de la pieza	Por 100 Ptas.	Por 100 Ptas. coche	Unidad
EJE DELANTERO.—Continuación					
	1928	Tornillo del tope de la varilla de conexión A-3280	3,15		35
	1928	Tuerca del tornillo A-20919	27		2
	1928	Pasador del tornillo A-20919	1,35		20
	1928	Asiento bola varilla dirección	gr.1,80	M. 4,50	25
	1928	Muelle bola varilla dirección	1,35		45
	1928	Tapón bola varilla dirección	90		25
	1928	Conexión para lubricación de la varilla de dirección	1,10		2
	1928	Retén grasa varilla dirección	45		45
	1928	Cubierta del retén de grasa de la varilla de dirección	10		10
A-3288	1928	Retén de feltro perno eje	10		10
A-3305	1928	Arandela feltro perno eje	5,85		10
A-3326	1928	BRAZO CONEXION HIDRAULICO	11,25		1
A-3327	1928	Asiento del A-3305	45		2
A-3328	1928	Muelle del A-3305	90		2
	1928	Tapón del A-3305	90		2
	1928	Pasador del brazo amortiguador	gr.1,80	M. 6,75	Dz. 45
	1928	Conexión para lubricación del brazo del amortiguador	1,10		2
A-3332	1928	Retén de grasa brazo amortiguador	45		45
A-3333	1928	Cubierta del retén de grasa del brazo del amortiguador	10		10
A-3405-B	1928	TENSOR DELANTERO	24,75		1
A-3430	1928	Asiento bola tensor delantero	2,70		1
A-3435	1928	Camisa del perno grapa de la bola del tensor delantero	25		2
A-3440	1928	Grapa bola tensor delantero	1,35		1
A-3445	1928	Muelle grapa bola tensor delantero	7,65		20
	1928	Tornillo de la grapa A-3440	67,50		90
	1928	Tuerca de la grapa A-3440	3,60		45
	1928	Pasador de la grapa A-3440	gr.1,80	M. 4,50	Dz. 25
	1928	Espiga retén del A-3440	23,75		25
	1928	Pasador espiga retén del A-3440	gr.1,80	M. 4,50	Dz. 25




Pieza Núm.	Año	Nombre de la pieza	Por 100 Ptas.	Por 100 Ptas. coche	Unidad
DIRECCION					
A-3503-C	1928	Dirección armada	108		1
A-3505	1928	ARBOL DE DIRECCION CON CUBIERTA (armado)	47,25		1
	1928	Tornillo de la cubierta al bastidor al bastidor	4,05		31,50
	1928	Tuerca del tornillo de la cubierta al bastidor	45		2
	1928	Pasador tornillo A-21122	gr.1,80	M. 4,50	45
	1928	Conexión para lubricación	25		2
	1928	Tornillo tubo columna dirección	1,10		1
A-3519	1928	Soporte arbol dirección (interior)	5,40		2,25
	1928	Tornillo del soporte del árbol de dirección	108		1
	1928	Arandela del soporte del árbol de dirección	6,30		10
	1928	Pasador A-22215	1,80		10

Núm.	Nombre de la pieza	Año	Por 10 Ptas.	Por 100 Ptas.	Unidad por Ptas. coche
DIRECCION.—Continuación					
A-3521	Activador soporte árbol direc.	1928	45	1	45
A-3525	EJE DE DIRECCION	1928	18	1	18
A-3527-B	Retén del fletro.	1928	70	1	70
A-3540	VARILLA DE MANDO DE DIRECCION	1928	2,25	2	4,50
A-3541	Palanca de la varilla de mando de dirección	1928	90	2	180
A-3545	Pasador de la varilla de mando.	1928	10	2	20
A-3545	Muelle de la varilla de mando de dirección	1928	2,25	2	4,50
A-3551-B	COJINETE INFERIOR ARMADO	1928	20	2	40
A-3551	Tornillo del cojinete inf. (corto)	1928	5,40	1	5,40
A-3552	Tornillo del cojinete inf. (largo)	1928	10	2	20
A-3553	Arandela del cojinete inferior	1928	25	2	50
A-3553	Buje del engranaje de la cubierta de dirección.	1928	10	4	40
A-3557	Suplemento del cojinete inferior del árbol de dirección .0025"	1928	3,60	1	3,60
A-3558	Suplemento del cojinete inferior del árbol de dirección .005"	1928	20	1	20
A-3559	Suplemento del cojinete inferior del árbol de dirección .009"	1928	20	1	20
A-3560-B	SINFIN DE LA DIRECCION	1928	6,30	1	6,30
A-3570	Coinete del Sinfín de la dirección	1928	2,25	2	4,50
A-3575-B	SECTOR DEL SINFIN	1928	10	1	10
A-3576-B	Buje del sector del sinfín.	1928	9	1	9
A-3577	Tornillo de empuje sector sinfín.	1928	9	1	9
A-3577	Tuerca de seguridad del tornillo de empuje del sector del sinfín.	1928	45	1	45
A-3580	TAPA DE LA CUBIERTA DEL ARBOL DE DIRECCION	1928	1,80	13,50	25
A-3581	Junta de la tapa de la cubierta del árbol de dirección	1928	1,80	1	1,80
A-3590	Arandela de la tapa A-3580	1928	20	1	20
A-3590	Brzo de la dirección.	1928	5,85	3	17,55
A-3590	Tornillo del brazo de la dirección	1928	2,25	3	6,75
A-3590	Tuerca del brazo de la dirección	1928	5,40	1	5,40
A-3590	Arandela del A-20915	1928	27	1	27
A-3590	Arandela del A-20915	1928	35	1	35
A-3600	Volante DIRECCION armado	1928	1,35	11,25	20
A-3600	Tuerca del volante dirección	1928	1,80	M. 4,50	Dz. 25
A-3616-E	INTERRUPTOR DE LUZ Y BO.	1928	29,25	1	29,25
A-3624	Espaciador del interruptor luz.	1928	45	1	45
A-3624	Arandela de la tapa A-3580	1928	9	1	9




Pieza Núm. Año Nombre de la pieza Por 10 Ptas. Cant. Unidad por Ptas. Ptas. coche




Pieza Núm.	Año	Nombre de la pieza	Por 10 Ptas.	Cant. Unidad por Ptas. coche
BASTIDOR.—Continuación				
A-5025	1928	Travesaño central	15,75	1
	1928	Remache del larguero al travesaño central (sup.)	4,50	4
	1928	Remache del larguero al trav. tras. (inferior)	4,50	4
	1928	Remache del larguero al trav. tras. (corto)	4,50	4
	1928	Remache del larguero al trav. tras. (largo)	4,50	6
A-5030-B	1928	Remache del larguero al trav. tras. (corto)	4,05	2
	1928	Remache del larguero al trav. tras. (largo)	4,50	4
A-5031-B	1928	Rinconera superior trasera derecha	3,15	2
A-5032-B	1928	Rinconera superior trasera izquierda	1,80	1
	1928	Remache de la finconera superior trasera	4,50	10
A-5033-B	1928	Rinconera inferior trasera derecha	1,35	2
	1928	Remache de la finconera inferior trasera	4,50	10
A-5075	1928	Soporte de Carrocería al Chasis (delantero)	4,95	2
A-5090-B	1928	Remache del soporte de carrocería al chasis	4,95	2
A-5092	1928	Soporte trasero del motor al chasis	4,50	6
	1928	Almohadilla del soporte trasero del motor (interior)	2,70	2
A-5093	1928	Espaciador soporte trasero motor	1,35	2
A-5094	1928	Almohadilla soporte trasero motor	1,80	2
A-5095	1928	Placa del soporte trasero motor	2,25	2
	1928	Tornillo del soporte trasero motor	20,25	6
	1928	Tuerca tornillo A-20740	1,35	20
A-5100	1928	Soporte del cuchillo del capot.	11,25	6
	1928	Remache soporte cuchillo capot.	Dz. 25	6
A-5125	1928	Soporte estribo bastidor delantero	3,60	?
A-5130-B	1928	Soporte estribo bastidor tras. der.	3,15	10
A-5131	1928	Soporte estribo bastidor trasero iz.	8,55	2
	1928	Remache del soporte de estribo al bastidor (corto)	8,55	1
	1928	Remache del soporte de estribo al bastidor (largo)	4,05	10
	1928	Soporte muelle varilla freno del.	10	10
	1928	Remache soporte muelle varilla de freno delantero	4,05	2
SOPORTE DE BATERIA				
A-5151	1928	SOPORTE BATERIA (armado)	10	4
A-5163	1928	Femo del soporte de batería	9,00	1
	1928	Grapa de batería	65	2
	1928	Tuerca de la grapa batería	90	1
	1928	Tornillo grapa batería	25	2
	1928	Tuerca tornillo A-20705	10	4
	1928	Arandela tornillo A-20705	9	4
A-5166	1928	Cubierta de batería	6,75	10
	1928	Remache de la cubierta de batería	1,80	4

Pieza Núm. Año Nombre de la pieza Por 10 Ptas. Cant. Unidad por Ptas. Ptas. coche



Pieza Núm.	Año	Nombre de la pieza	Por 10 Ptas.	Cant. Unidad por Ptas. coche
SILENCIOSO				
A-5230	1928	SILENCIOSO (armado)	60,75	1
A-5251	1928	Grapa tubo entrada silencioso.	1,80	2
	1928	Tornillo grapa A-5251	2,25	2
	1928	Tuerca del tornillo A-20924	4,95	2
A-5256	1928	Soporte del tubo salida silencioso.	2,70	2
	1928	Tornillo soporte A-5256	2,70	1
	1928	Tuerca del tornillo A-20936	1,35	11,25
	1928	Pasador del tornillo A-20936	gr. 1.80 M. 4,50	Dz. 25
MUELLE DELANTERO				
A-5310	1928	MUELLE DELANTERO armado 1928	22,50	1
A-5313	1928	Hoja 1.ª (principal) muelle del.	3,40	1
A-5315	1928	Hoja 2.ª del muelle delantero	3,60	1
A-5316	1928	Hoja 3.ª del muelle delantero	3,15	1
A-5317	1928	Hoja 4.ª del muelle delantero	2,70	1
A-5318	1928	Hoja 5.ª del muelle delantero	2,25	1
A-5319	1928	Hoja 6.ª del muelle delantero	1,80	1
A-5320	1928	Hoja 7.ª del muelle delantero	1,80	1
A-5321	1928	Hoja 8.ª del muelle delantero	1,35	1
A-5322	1928	Hoja 9.ª del muelle delantero	1,35	1
A-5323	1928	Hoja 10 del muelle delantero	90	1
	1928	Buje de la ballesta delantera	45	2
	1928	Perno unión ballesta delantera	25	2
	1928	Tuerca del perno A-20717	1,80	13,50
A-5330	1928	Grapa muelle delantero	1,35	9
	1928	Perno de la grapa A-5330	65	2
A-5455	1928	Tuerca del perno A-20845	4,50	10
A-5458	1928	Abrazadera ballesta delantera	6,75	2
	1928	Pasador abrazadera A-5455	10	2
	1928	Tuerca de la abrazadera A-5455	1,80	2
A-5461	1928	Pasador de la tuerca A-21841	3,15	4
A-5465	1928	Gemelo suspensión muelle delant.	22,50	25
A-5468	1928	Barra del gemelo suspensión	Dz. 25	4
	1928	Tuerca gemelo suspensión	1,80	1
	1928	Pasador gemelo suspensión	2,25	2
	1928	Conexión de engrase muelle del.	45	2
	1928	Pedir A-21794	25	4
	1928	Pedir A-23531	gr. 1.80 M. 4,50	Dz. 25
	1928	Pedir A-24404	90	4
MUELLE TRASERO				
A-5560-A	1928	MUELLE TRASERO (armado) (Sed. 2 y 4 puertas)	60,75	1
A-5560-B	1928	MUELLE TRASERO (armado) (Fact. Cpe. y Cpe Dep.)	56,25	1
A-5560-C	1928	MUELLE TRASERO (armado) (Torpedo)	54	1
A-5563	1928	Hoja 1.ª del muelle trasero	10,80	1
A-5565	1928	Hoja 2.ª del muelle trasero	8,10	1
A-5566	1928	Hoja 3.ª del muelle trasero	6,75	1
A-5567-A	1928	Hoja 4.ª del muelle trasero (todos los tipos excepto Torpedo)	5,85	1
A-5567-B	1928	Hoja 4.ª muelle trasero (torpedo)	5,85	1
A-5568	1928	Hoja 5.ª del muelle trasero	4,50	1
A-5569	1928	Hoja 6.ª del muelle trasero	4,05	1
A-5570-A	1928	Hoja 7.ª del muelle trasero (Sedan 2 y 4 puertas)	3,15	1
A-5570-B	1928	Hoja 7.ª del muelle tras. (torpedo)	3,15	1
A-5571	1928	Hoja 7.ª del muelle trasero (factón, Cpe. y Cpe. Dept.)	2,70	1
A-5572	1928	Hoja 9.ª del muelle trasero (Sedan 2 y 4 puertas)	2,70	1

Pieza Núm.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO		Cant.
			Por 10 Ptas.	Unidad por Ptas.	




A-7040	Protector de aceite del cojinete de bolas A-7025	1928	55	1
A-7043	Salpicador aceite cojinete A-7025	1928	45	1
A-7044	Separador aceite cojinete A-7025	1928	1,80	1
A-7045	Anillo de presión del engranaje	1928	45	1
A-7046	Anillo engrase cojinete A-7025	1928	25	1
A-7047	Retén aceite cojinete A-7025	1928	55	1
A-7060	EJE PRINCIPAL Y COLLAR DE LA TRANSMISION	1928	20,70	1
A-7065	Cojinete eje principal	1928	6,30	1
A-7080	Protector aceite cojinete A-7065	1928	26,10	1
A-7085	Retén del cojinete A-7065	1928	25	1
A-7086	Junta del retén cojinete A-7065	1928	11,25	1
A-7090	Tornillo retén cojinete trans. SAL (armado)	1928	10	1
A-7095	JUEGO DE UNION UNIVERSAL Conexión para lubricación juego de unión universal	1928	25	4
A-7100	Retén del movimiento de la trocola Universal	1928	20,25	1
A-7101	Tornillo retén A-7095	1928	1,10	1
A-7102	Arandela tornillo A-20905	1928	90	1
A-7103	ENGRANAJE DE PRIMERA Y MARCHA ATRAS	1928	23	1
A-7104	ENGRANAJE DE ALTA E INTERMEDIA VELOCIDAD	1928	18,90	1
A-7105	CONTRA-EJE TRANSMISION	1928	19,80	1
A-7106	ENGRANAJE ARMADO CONTRA-EJE DE LA TRANSMISION	1928	2,70	1
A-7107	Arandela de retén del engranaje del contra-eje	1928	49,50	1
A-7108	Cojinete pequeño del engranaje del contra-eje	1928	90	2
A-7109	Cojinete grande engran. contra-eje	1928	6,30	1
A-7110	Eje armado de marcha atrás	1928	6,30	1
A-7111	ENGRANAJE Y BUJE ARMADO EJE MARCHA ATRAS	1928	11,25	1

Pieza Núm.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO		Cant.
			Por 10 Ptas.	Unidad por Ptas.	


TRANSMISION Y EMBRAGUE.—Continuación.					
A-7143	Buje engranaje eje marcha atrás	1928	1,35	1	
A-7155	Retén contra-eje y del piñón auxiliar de marcha atrás	1928	45	1	
	Tornillo del retén A-7155	1928	13,50	1	
	Arandela del tornillo A-20904	1928	25	1	
	Arandela del tornillo A-20904	1928	10	1	
CAMBIO DE MARCHA					
A-7209	PALANCA CAMBIO MARCHA	1928	8,10	1	
A-7213	Bola de la palanca del cambio de marcha (armada)	1928	1,80	1	
A-7222	Cubierta del cambio de marcha	1928	15,95	1	




A-7223	Junta de caja del cambio marcha de marcha (corto)	1928	10	1
	Tornillo de la cubierta del cambio de marcha	1928	6,75	10
	Tornillo de la cubierta del cambio de marcha (largo)	1928	2,70	35
	Arandela de los tornillos A-20718 y A-20720	1928	22,50	2
A-7224	Tapón cubierta cambio marcha	1928	6,75	10
A-7225	Filtro palanca cambio marcha	1928	35	6
	Retén del filtro de la palanca del cambio de marcha	1928	22,50	45
A-7227	Muelle palanca cambio marcha	1928	20	1
A-7228	Asiento muelle palanca cambio m.	1928	65	1
A-7230	Horquilla del cambio marcha	1928	20	1
	Pasador de la horquilla	1928	5,85	3
A-7233	Seguro del eje cambio marcha	1928	25	2
A-7234	Muelle seguro eje cambio marcha	1928	2,70	2
A-7240	Muelle seguro eje cambio marcha	1928	20	1
A-7241	Eje de primera y marcha atrás	1928	2,25	1
	Eje alta e intermedia velocidad	1928	3,15	1



Pieza Num.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO		Cant.
			Por 10 Ptas.	Por 100 Ptas.	
SISTEMA DE REFRIGERACION.—Continuación.					
A-8287	Abrazadera del A-8286	1928	3,00	24,90	50
A-8291	Tornillo de la abrazadera A-8287	1928	3,00	5,40	10
A-8291	Tubo salida del radiador, armado	1928	2,70	10,00	4
BOMBA DE AGUA Y VENTILADOR					
A-8500	BOMBA Y VENTILADOR (armado)	1928	3,00	24,90	50
A-8501	Bomba de agua armada	1928	3,00	5,40	10
A-8505	Cubierta bomba de agua, armada	1928	2,70	10,00	4



A-8500	A-8530 A-8535 A-8540 A-8542	A-8600	A-8620
A-8507	A-8507	A-8510	A-8520 A-8521 A-8523
A-8507	Junta de la cubierta de la bomba de agua	1928	20
A-8507	Perno de la cubierta de la bomba de agua	1928	35
A-8507	Tuerca de la cubierta de la bomba de agua	1928	25
A-8507	Arandela de la cubierta de bomba de agua	1928	4
A-8510	Suplemento cuerpo bomba agua	1928	4,50
A-8513	Eje de la bomba agua, armado	1928	35
A-8520	Arandela impulsión bomba agua	1928	7,20
A-8521	Buje de la bomba de agua	1928	20
A-8521	Empaquetadura buje bomba agua	1928	2,70
A-8523	Tuerca del buje bomba agua	1928	1,35
A-8530	Cojinete rodillos armado eje bomba	1928	3,15
A-8535	Camisa del cojinete de rodillos del eje de la bomba	1928	5,40
A-8507	Arandela del retén fieltro del cojinete de la bomba de agua	1928	45
A-8507	Arandela del retén fieltro del cojinete de la bomba de agua	1928	20



Pieza Num.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO		Cant.
			Por 10 Ptas.	Por 100 Ptas.	
BOMBA DE AGUA Y VENTILADOR.—Continuación.					
A-8540	Retén fieltro cojinete de la bomba	1928	1,35	9,00	20
A-8542	Fieltro del cojinete de la bomba	1928	1,35	9,00	20
A-8600	Conexión para lubricación bomba de agua	1928	2,70	9,00	1
A-8600	VENTILADOR ARMADO	1928	2,70	9,00	1
A-8600	Chaveta del eje de la bomba al ventilador	1928	2,70	9,00	1
A-8600	Tuerca del eje de la bomba al ventilador	1928	2,70	9,00	1
A-8600	Pasador del eje de la bomba al ventilador	1928	2,70	9,00	1
A-8600	Conexión para lubricación del eje del ventilador	1928	2,70	9,00	1
A-8620	Correa del ventilador	1928	2,70	9,00	1
DEPOSITO DE GASOLINA					
A-9002	DEPOSITO DE GASOLINA (armado)	1928	1,80	13,50	25
A-9020	Filtro de entrada del tanque de gasolina, armado	1928	1,80	13,50	25
A-9030	Tapón tanque gasolina, armado	1928	1,80	13,50	25
A-9030	Tornillo unión del depósito gasolina y coraza armada al Bastidor (Torpedo, Facción y Chasis)	1928	1,80	13,50	25
A-9030	Tuerca unión del depósito gasolina y coraza armada al Bastidor (Torpedo, Facción y Chasis)	1928	1,80	13,50	25
A-9030	Arandela unión del depósito gasolina y coraza armada al Bastidor (Torpedo, Facción y Chasis)	1928	1,80	13,50	25
A-9030	Tornillo de sujeción coraza al soporte del bastidor	1928	1,80	13,50	25
A-9030	Tuerca de sujeción coraza al soporte del bastidor	1928	1,80	13,50	25
A-9030	Arandela de sujeción coraza al soporte del bastidor	1928	1,80	13,50	25
A-9030	Grapa sujeción del depósito gasolina al lateral de coraza	1928	1,80	13,50	25
A-9030	Tornillo grapa sujeción del depósito gasolina al lateral coraza	1928	1,80	13,50	25
A-9030	Tuerca grapa sujeción del depósito gasolina al lateral coraza	1928	1,80	13,50	25
A-9030	Arandela grapa sujeción del depósito gasolina al lateral coraza	1928	1,80	13,50	25
A-9030	Tablero inferior armado	1928	2,25	14,85	1
A-9030	Tornillo unión tablero superior a inferior	1928	5,40	10	8
A-9030	Tuerca unión tablero superior a inferior	1928	3,15	10	8
A-9030	Arandela unión tablero superior a inferior	1928	2,25	14,85	1
A-9030	Lateral de coraza (derecha)	1928	2,25	14,85	1
A-9030	Lateral de coraza (izquierda)	1928	2,25	14,85	1
A-9030	Remache lateral coraza a tablero	1928	2,25	14,85	1
A-9030	Remache asiento lateral de coraza	1928	2,25	14,85	1
A-9030	Tabla de piso n.º 1	1928	2,25	14,85	1
A-9030	Soporte tabla de piso (derecha)	1928	2,25	14,85	1
A-9030	Soporte tabla de piso (izquierda)	1928	2,25	14,85	1
A-9030	Remache del soporte de la tabla de piso	1928	2,25	14,85	1
A-9030	Asiento lateral de piso delantero derecho	1928	2,70	16,20	1
A-9030	Asiento lateral de piso delantero izquierdo	1928	2,70	16,20	1
A-9030	Bloque delantero del asiento lateral de piso derecho	1928	1,80	10,80	1
A-9030	Bloque delantero del asiento lateral de piso izquierdo	1928	1,80	10,80	1
A-9030	Remache del asiento del lateral de coraza al tablero	1928	2,25	14,85	1
A-9030	Remache del asiento del lateral de coraza a la coraza	1928	2,70	16,20	1
A-9030	Remache del asiento del lateral de coraza al soporte tabla del piso	1928	2,25	14,85	1
A-9155	DEPOSITO DE SEDIMENTO (armado)	1928	2,25	14,85	1
A-9155	Tuerca del depósito de sedimentación	1928	7,65	28,05	1
A-9155	Arandela del depósito sedimentación	1928	2,70	9,90	1
A-9155	Arandela del depósito sedimentación al tablero	1928	2,25	8,10	1


Pieza Núm.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO		Cant.
			Por 10	Plas.	

BOMBA DE AGUA Y VENTILADOR.—Continuación.


A-9160	Depósito de sedimentos.	1928	4,50	1	1
A-9170	Rejilla filtro depósito sedimentos	1928	1,50	1	1
A-9175	Junta retén rejilla filtro del depósito de sedimentos	1928	1,35	1	1
A-9177	Arandela retén rejilla filtro depósito de sedimentos	1928	10	1	1
A-9179	Tapón salida depósito sedimentos (armado)	1928	6,75	10	1
A-9179	Muelle del tapón de desagüe depósito de sedimentos	1928	90	1	1
A-9189	VALVULA GASOLINA (armada)	1928	10	1	1
A-9191	Palomillas válvula gasolina	1928	4,50	1	1
A-9193	Junta de válvula gasolina	1928	65	1	1
A-9194	Arandela válvula gasolina	1928	20	1	1
A-9194	Muelle válvula gasolina	1928	4,50	10	2
A-9195	Tuerca ajuste válvula gasolina	1928	10	1	1
A-9195	Tuerca seguridad válvula gasolina	1928	45	1	1
A-9230	Arandela seguridad válvula gasol.	1928	4	1	1
A-9230	TUBO ALIMENTACION (armado) DEL TANQUE GASOLINA AL DEPOSITO SEDIM.	1928	9	1	1
A-9240	TUBO ALIMENTACION (armado) DEL DEPOSITO SEDIMENTOS AL CARRUBADOR.	1928	2,70	1	1
A-9300	INDICADOR GASOLINA (arm.)	1928	3,15	1	1
A-9312	Flotador indicador gasolina y varilla (armado)	1928	3,60	1	1
A-9321	Junta marco del indicador	1928	14,85	1	1
A-9323	Cristal del indicador	1928	1,80	1	1
A-9324	Junta cristal del indicador	1928	20	1	1
A-9325	Protector indicador gasolina	1928	20	1	1
A-9326	Cubierta del indicador	1928	45	1	1
A-9330	Tuerca unión (indicador a franja)	1928	2,25	1	1
A-9330	Tuerca unión (indicador a franja)	1928	4,05	1	1
A-9425	TUBO DE ADMISION Y ESCAPE	1928	22,50	1	1
A-9430	Tubo de escape	1928	6,75	10	2
A-9430	TUBO DE ESCAPE	1928	24,75	1	1
A-9430	Perno de los tubos admisión y escape al bloque cilindros	1928	45	4	4
A-9440	Tuerca del perno A-24053	1928	36	1	1
A-9443	Junta de los tubos admisión y escape al bloque de cilindros	1928	18	1	1
A-9443	Arandela tubos admisión y escape	1928	1,35	11,25	20
A-9443	Grua tubo alimentación y escape	1928	20	6	6
A-9447	Junta-tubo admisión al carburador	1928	25	4	4
A-9447	Junta-tubo admisión al carburador	1928	20	1	1

CARBURADOR

A-9510	CARBURADOR (armado)	1928	105,65	1	1
A-9510	Tornillo tubo admisión carburador	1928	6,75	10	2



Pieza Núm.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO		Cant.
			Por 10	Plas.	



CARBURADOR.—Continuación.

A-9512	Arandela tubo admisión carburador	1928	6,75	10	2
A-9512	CAMARA DEL FLOTADOR	1928	11,70	1	1
A-9520	Tornillo unión cámara flotador al cuerpo superior carburador	1928	3,60	31,50	45
A-9520	Arandela tornillo unión cámara del flotador al cuerpo superior carb.	1928	3,15	10	1
A-9525	CUERPO CARBURADOR	1928	9	1	1
A-9525	Aguja ajuste armada carburador	1928	1,35	1	1
A-9528	Cubierta aguja ajuste carburador	1928	1,35	1	1
A-9532	Asiento aguja de ajuste	1928	45	1	1
A-9534	Arandela del asiento válvula ajuste del Carburador	1928	4,50	10	1
A-9534	Surtidor armado del carburador	1928	1,80	1	1
A-9538	Arandela del surtidor carburador	1928	4,50	10	1
A-9542	Cubierta surtidor carbur. armada	1928	1,35	1	1
A-9542	Arandela cubierta surtidor carbur.	1928	1,35	1	1
A-9547	Arandela cubierta surtidor carbur.	1928	4,50	10	1
A-9547	Difusor relantir del carburador	1928	1,80	1	1
A-9548	Eje cierre aire carburador	1928	1,35	1	1
A-9548	Tuerca eje cierre aire carburador	1928	4,50	10	1
A-9549	Arandela eje cierre aire carburad.	1928	10	1	1
A-9549	Palanca leva cierre aire carburad.	1928	4,50	10	1
A-9550	Plancha cierre aire carburador	1928	5,40	10	1
A-9550	Tornillo placa cierre aire carb.	1928	55	1	1
A-9558	FLOTADOR (armado)	1928	6,30	10	2
A-9558	Eje flotador carburador	1928	2,70	10	1
A-9559	Colador carburador armado	1928	20	1	1
A-9564	Arandela colador carburador	1928	1,35	1	1
A-9564	Válvula combustible carb. (arm.)	1928	5,40	10	1
A-9570	Arandela colador combustible	1928	2,70	10	1
A-9570	Regulador aguja ajuste carburador	1928	5,40	10	1
A-9575	Surtidor compensador carburador	1928	2,25	1	1
A-9577	Arandela surtidor comp. carburador	1928	55	1	1
A-9577	Arandela surtidor comp. carburador	1928	4,50	10	1
A-9578	Arandela surtidor comp. carburador	1928	10	1	1
A-9578	Arandela surtidor comp. carburador	1928	65	1	1
A-9579	Arandela surtidor comp. carburador	1928	25	1	1
A-9581	Muelle ajuste carburador	1928	25	1	1
A-9581	Arandela muelle ajuste carburador	1928	25	1	1
A-9585	Eje estrangulación armado carb.	1928	4,05	1	1
A-9585	Tornillo tope palanca estrangula.	1928	4,05	1	1
A-9585	Placa de estrangulación	1928	20	1	1
A-9586	Tornillo placa estrangulación	1928	20	1	1
A-9586	Tubo venturi principal	1928	9	1	1
A-9588	Tubo venturi secundario	1928	20	1	1
A-9590	Tapón inferior del carburador	1928	1,35	1	1
A-9590	Arandela para el tapón inferior del carburador	1928	45	1	1
A-9592	Junta cámara flotador	1928	10	1	1
A-9700	VARILLA AJUSTE CARBURA.	1928	25	1	1
A-9705	DOR (armada)	1928	1,80	1	1
A-9705	Camisa varilla ajuste carburador	1928	1,80	1	1
A-9709	Muelle de contracción varilla de ajuste del carburador	1928	90	1	1
A-9712	Collar muelle varilla ajuste carb	1928	25	1	1
A-9715	Antivibrador de la varilla ajuste en el tablero	1928	45	1	1
A-9717	Antivibrador varilla de ajuste en el depósito de gasolinas	1928	35	1	1

ACELERADOR


A-9727	SOPORTE DEL ACELERADOR (armado)	1928	7,20	1	1
--------	---------------------------------	------	------	---	---

Pieza N°.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO		Cant.
			Por 10 Ptas.	Unidad por Ptas. coche	
ACELERADOR.—Continuación.					
A-9729	Pasador del acelerador de pie.	1928	45	1	45
A-9732	Accelerador de pie.	1928	3,15	1	3,15
	Arandela acelerador pie.	1928	4,50	10	45
A-9734	Clavija pasador acelerador pie.	1928	M.4,50	D.2,25	1
A-9735	Eje del acelerador.	1928	45	1	45
	PEDAL DEL ACELERADOR.	1928			
	Perno pedal acelerador.	1928	3,15	1	3,15
	Almohadilla pedal acelerador.	1928	2,25	10	22,50
A-9737	Arandela pedal acelerador.	1928	30	1	30
A-9739	Muelle acelerador.	1928	6,75	10	67,50
	Palanca eje acelerador.	1928	70	1	70
	Perno leva eje acelerador.	1928	1,35	1	1,35
A-9742	Varilla acelerador columna direc.	1928	2,25	10	22,50
A-9747	Varilla acelerador al carburador.	1928	3,15	1	3,15
A-9757	Varilla de regular la chispa.	1928	3,15	1	3,15
A-9765	DESCANSAPIE ACELERADOR	1928	1,35	1	1,35
A-9769	Almohadilla del descansapié.	1928	35	1	35
A-9770	Chapa del descansapié en ta-	1928	1,35	1	1,35
	blero.	1928	1,80	1	1,80
	Tuerca descansapié acelerador.	1928	45	1	45
	Tornillo placa descansapié acce.	1928	8,55	12	102,60
GENERADOR					
A-10000	GENERADOR (armado)	1928			
A-10005	Inducido del generador.	1928	1,80	11,25	20,25
	Tornillo sujeción yugo generador	1928	1,35	11,25	15,18
A-10050	Soporte escobillas generador.	1928	4,50	10	45
	Tornillo sujeción soporte escobillas al yugo generador.	1928	3,15	10	31,50
	Arandela tornillo sujeción soporte escobillas yugo generador.	1928	11,25	20	225
A-10068	Tornillo campo inducción.	1928	3,15	10	31,50
A-10069	Arandela tornillo campo inducción	1928	2,70	10	27
A-10070	Muelle escobilla generador.	1928	45	5	225
	Escobilla del generador.	1928	1,35	4	5,40
	Escobilla de excitación.	1928	1,35	1	1,35
A-10078	Tornillo sujeción escobilla.	1928	3,15	10	31,50
	YUGO GENERADOR Y CAMPO	1928			
A-10082	Retén aceite del generador, trasero	1928	90	1	90
A-10083	Tapa del retén A-10082.	1928	45	1	45
A-10084	Retén aceite generador, delantero.	1928	45	1	45
A-10087	Muelle del retén A-10084.	1928	10	1	10
A-10090	Muelle del cojinete generador.	1928	45	1	45
A-10091	Eje del generador.	1928	8,10	1	8,10
	Cubierta terminal delantero gener.	1928	1,35	1	1,35
	Tornillo unión eje generador.	1928	2,70	22,50	60,75
A-10093	Cojinete eje generador.	1928	3,60	10	36
A-10094	Cojinete eje generador-grande.	1928	13,50	1	13,50
A-10100	Cojinete eje generador-pequeño.	1928	945	1	945
	Tornillo terminal del generador y cable (armado)	1928	90	1	90
A-10104	Buje terminal del generador.	1928	90	1	90

A-10000 A-10005 A-10050 A-10068 A-10069 A-10070 A-10078 A-10082 A-10083 A-10084 A-10087 A-10090 A-10091 A-10093 A-10094 A-10100 A-10104
 A-10084 A-10086 A-10090 A-10091 A-10093 A-10094 A-10099 A-10100 A-10104
 A-10130 A-10150-B A-10151-B A-10152-B A-10153 A-10154-B A-10155-B A-10175 A-10178 A-10182 A-10183 A-10184 A-10185 A-10186 A-10187 A-10188 A-10189 A-10190 A-10191 A-10192 A-10193 A-10194 A-10195 A-10196 A-10197 A-10198 A-10199 A-10200

Pieza N°.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO		Cant.
			Por 10 Ptas.	Unidad por Ptas. coche	
GENERADOR.—Continuación.					
	Arandela terminal del generador.	1928	11,25	20	225
	Tuerca terminal del generador.	1928	6,30	10	63
	Arandela terminal del generador.	1928	4,05	10	40,50
A-10129	Cubierta delantera generador.	1928	1,80	1	1,80
A-10130	Polca armada eje terminal gener.	1928	2,70	35	94,50
	Tornillo grapa eje terminal gener.	1928	2,70	22,50	60,75
	Arandela del tornillo de la grapa eje terminal del generador.	1928	3,60	10	36
A-10150-B	Soporte de generador.	1928	2,25	1	2,25
	Arandela del soporte generador.	1928	3,60	10	36
	Tornillo unión yugo al soporte gen.	1928	5,40	10	54
A-10151-B	Placa sostén del generador.	1928	3,60	1	3,60
	Tornillo unión del yugo a la placa sostén del generador.	1928	4,05	10	40,50
	Tornillo de sujeción de la placa sostén generador al bastidor.	1928	36	1	36
	Arandela de sujeción de la placa sostén generador al bastidor.	1928	4,05	45	182,25
A-10152-B	Brazo de ajuste del generador.	1928	3,15	10	31,50
	Tornillo brazo ajuste soporte gen.	1928	65	10	650
	Arandela brazo ajuste soporte gen.	1928	4,50	13	58,50
A-10153	Perno brazo ajuste generador.	1928	90	1	90
	Tuerca perno brazo ajuste gener.	1928	11,25	25	281,25
	Arandela seguridad tuerca perno del brazo ajuste generador.	1928	4,50	10	45
	Arandela tuerca perno brazo ajuste del generador.	1928	4,50	10	45
A-10154-B	Junta del soporte generador.	1928	10	1	10
A-10155-B	Junta de la placa sostén generador.	1928	10	1	10
A-10175	Bobinas inducción (armadas).	1928	12,60	1	12,60
	Tornillo bobinas de inducción.	1928	3,15	10	31,50
	Arandela bobinas de inducción.	1928	3,15	10	31,50
A-10505	INTERRUPTOR	1928	69,70	7,95	547,65
	Tornillo del interruptor a gener.	1928	7,20	5,40	38,88
	Arandela del interruptor a gener.	1928	2,70	10	27
	Tornillo terminal batería a inter.	1928	6,75	10	67,50
	Arandela terminal batería a inter.	1928	2,70	10	27
BATERIA					
A-10655	BATERIA	1928	135	1	135
A-10660	Caja de batería.	1928	20,25	1	20,25
A-10675	Separador de placas.	1928	50	36	1,800
A-10680	GRUPO PLACAS NEGATIVAS	1928	16,65	3	49,95

A-10655 A-10660 A-10675 A-10680 A-10690
 A-10682 A-10692 A-10705 A-10715 A-10720
 A-10682 Borne Negativo.
 A-10684 Placa negativa.
 A-10690 GRUPO PLACAS POSITIVAS.
 A-10692 Borne positivo.
 A-10694 Placa positiva.
 A-10705 Tapa de elemento.
 A-10715 Conexión de elementos.
 A-10720 Tapón de elemento.
AMPERIMETRO
 A-10850 AMPERIMETRO (armado).
 A-10865 Cristal del amperímetro.
 Tuerca terminal de amperímetro.
 Tuerca terminal de amperímetro.
 Arandela del tornillo terminal de amperímetro.



ARRANQUE ELECTRICO.—Continuación.


A-11377-B	Tornillo cabeza arranque.....	1928	45	1
A-11379-B	Arandela cabeza del arranque.....	1928	10	1
A-11381-B	Cabeza del arranque.....	1928	4,50	1
	Chaveta del piñón de arranque.....	1928	20	1
	Pedir A-23904		1,35	9

INTERRUPTOR DEL ARRANQUE

A-11450 B	INTERRUPTOR DEL ARRANQUE QUE (armado).....	1928	5,40	1
	Tornillo interruptor arranque arm.....	1928	10	1
	Arandela interruptor arranque arm.....	1928	10	1
A-11454-B	Caja del interruptor del arranque.....	1928	2,70	1
A-11460-B	Localizador terminal armado del interruptor del arranque.....	1928	2,70	1
	Tuerca del tornillo terminal del interruptor del arranque.....	1928	2,70	1
	Arandela del terminal del interruptor de arranque (acero).....	1928	6,75	10
	Arandela del terminal del interruptor de arranque (fibra).....	1928	5,40	10
	Arandela de seguridad del terminal del interruptor de arranque.....	1928	5,85	10
A-11467-B	Impulsor del interruptor arranque.....	1928	3,60	1
A-11470	Varilla del interruptor arranque.....	1928	90	1
A-11471	Almohadilla de la varilla del interruptor de arranque.....	1928	55	1
	Pasador de la varilla del interruptor de arranque.....	1928	90	1
A-11473-B	Muelle del impulsor del interruptor de arranque.....	1928	25	1
A-11474-B	Cubierta del muelle del impulsor del interruptor de arranque.....	1928	20	1
A-11480	Palomilla de la varilla del interruptor de arranque.....	1928	1,35	1
	Tornillo de arranque.....	1928	35	1
	Tornillo de la palomilla de la varilla del interruptor arranque.....	1928	10	2
	Arandela de la palomilla de la varilla del interruptor arranque.....	1928	6,75	10
	Pedir A-20210		6,75	10
	Pedir A-22217		6,75	10

INTERRUPTORES DE IGNICION Y ALUMBRADO

A-11556	Placa del conmutador.....	1928	65	1
A-11557	Aro de la placa del conmutador.....	1928	70	1
A-11575	INTERRUPTOR ARMADO DE LA IGNICION.....	1928	31,50	1
	Tornillo interrupt. armado tablero.....	1928	2,70	45
	Arandela interrupt. armado tablero.....	1928	1,80	10
A-11582	Cilindro interior de la cerradura del conmutador.....	1928	9	1
	Tornillo de la guía del cilindro interior del conmutador.....	1928	4,50	10
	Arandela de la guía del cilindro interior del conmutador.....	1928	2,70	10
A-11586	Llave de contacto (indíquese número de serie).....	1928	90	2
A-11587	Muelle cilindro int. conmutador.....	1928	45	1
A-11653-B	INTERRUPTOR ARMADO DEL ALUMBRADO.....	1928	8,10	1
	Tornillo del conmutador al árbol de dirección.....	1928	25	2
	Arandela del conmutador al árbol de dirección.....	1928	10	2
A-11655	Cubierta interruptor encendido.....	1928	45	1



MOTOR DE ARRANQUE

A-11000-B	Motor de arranque, con piñón de ataque e interruptor.....	1928	175,50	
A-11001-B	Motor de arranque, con piñón de ataque e interruptor.....	1928	170,10	
A-11002-B	MOTOR ARRANQUE (armado).....	1928	135	1
A-11005-B	Inducido motor de arranque.....	1928	45	1
A-11050-B	Soporte escobillas (armado).....	1928	405	1
A-11052-B	Buje soporte de escobilla.....	1928	55	1
	Tornillo soporte escobillas yugo m.....	1928	4,05	10
A-11053	Tapo del terminal escobilla.....	1928	2,70	10
A-11056	Escobilla armada.....	1928	20	1
	Tornillo sujeción escobilla.....	1928	1,35	4
A-11059	Resorte de escobilla.....	1928	6,75	10
A-11061-B	Soporte de escobilla.....	1928	2,70	10
A-11062-B	Placa aislante soporte escobilla.....	1928	2,50	19,90
A-11063-B	Placa aislante soporte escobilla.....	1928	4,50	10
A-11067	Buje aislante tornillo del soporte de escobilla.....	1928	3,60	10
	Tornillo de soporte escobilla aislado a cubierta motor arranque.....	1928	25	4
	Tornillo de soporte escobilla a cubierta motor arranque.....	1928	10	4
	Arandela de soporte escobilla a cubierta motor arranque.....	1928	3,60	10
A-11080	BOBINA INDUCCION (armada).....	1928	2,70	10
A-11087	Bloque aislante bobina inducción.....	1928	22,50	1
A-11090	Bloque aislante de la bobina de inducción al yugo del motor.....	1928	1,80	10
A-11125	Banda, cubierta del motor.....	1928	10	1
	Perno ajuste banda cubierta motor arranque.....	1928	90	1
	Tuerca ajuste banda cubier. motor arranque.....	1928	5,40	10
A-11131-B	Placa trasera motor arranque.....	1928	2,25	10
	Tornillo placa trasera yugo motor.....	1928	9	1
	Arandela de la placa trasera al yugo del motor.....	1928	4,05	10
	Tornillo de la placa trasera a la cubierta del volante.....	1928	2,70	10
	Arandela de la placa trasera de la cubierta del volante.....	1928	13,50	25
	Coinete trasero motor arranque.....	1928	4,50	10
A-11133	Retén del cojinete trasero-exterior.....	1928	13,50	1
A-11134	Retén del cojinete trasero-interior.....	1928	45	1
	Tornillo del retén cojinete trasero.....	1928	45	1
	Tuerca del retén cojinete trasero.....	1928	65	4,50
	Arandela retén cojinete trasero.....	1928	3,60	10
	Pedir A-21579		3,60	10
	Pedir A-22057		2,70	10

ARRANQUE ELECTRICO

A-11363-B	PIÑON ATAQUE ARRANQUE.....	1928	27	1
A-11372	Anillo muelle piñón ataque.....	1928	35	1
A-11374	Muelle piñón arranque-trasero.....	1928	25	1
A-11375-B	Muelle piñón arranque-delantero.....	1928	2,25	1


Pieza Núm.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO		Cant.
			Por 10 Ptas.	Por 100 Ptas.	
A-11656	Asistente cubierta interruptor enc.	1928	10	10	1
A-11661	Grapa interruptor encendido	1928	4,05	4,05	1
	Tornillo grapa interruptor encend.	1928	4,50	4,50	1
	Arandela grapa interruptor enc. 1 1/2	1928	2,70	2,70	1

TABLEROS DE INSTRUMENTOS

A-11805	TABLEROS DE INSTRUMENTOS (armado)	1928	13,50	13,50	1
	Tornillo para fijar el tablero ins.	1928	5,40	5,40	4

Pieza Núm.	Nombre de la pieza	Año	Por 10 Ptas.	Por 100 Ptas.	Cant.
A-12000		A-12000			
A-12100		A-12100			
A-12148		A-12148			
A-12149		A-12149			
A-12150		A-12150			
A-12151		A-12151			
A-12152		A-12152			
A-12153		A-12153			
A-12154		A-12154			
A-12155		A-12155			
A-12156		A-12156			
A-12157		A-12157			
A-12158		A-12158			
A-12159		A-12159			
A-12160		A-12160			
A-12161		A-12161			
A-12162		A-12162			
A-12163		A-12163			
A-12164		A-12164			
A-12165		A-12165			
A-12166		A-12166			
A-12167		A-12167			
A-12168		A-12168			
A-12169		A-12169			
A-12170		A-12170			
A-12171		A-12171			
A-12172		A-12172			
A-12173		A-12173			
A-12174		A-12174			
A-12175		A-12175			
A-12176		A-12176			
A-12177		A-12177			
A-12178		A-12178			
A-12179		A-12179			
A-12180		A-12180			
A-12181		A-12181			
A-12182		A-12182			
A-12183		A-12183			
A-12184		A-12184			
A-12185		A-12185			
A-12186		A-12186			
A-12187		A-12187			
A-12188		A-12188			
A-12189		A-12189			
A-12190		A-12190			
A-12191		A-12191			
A-12192		A-12192			
A-12193		A-12193			
A-12194		A-12194			
A-12195		A-12195			
A-12196		A-12196			
A-12197		A-12197			
A-12198		A-12198			
A-12199		A-12199			
A-12200		A-12200			
A-12201		A-12201			
A-12202		A-12202			
A-12203		A-12203			
A-12204		A-12204			
A-12205		A-12205			
A-12206		A-12206			
A-12207		A-12207			
A-12208		A-12208			
A-12209		A-12209			
A-12210		A-12210			
A-12211		A-12211			
A-12212		A-12212			
A-12213		A-12213			
A-12214		A-12214			
A-12215		A-12215			
A-12216		A-12216			
A-12217		A-12217			
A-12218		A-12218			
A-12219		A-12219			
A-12220		A-12220			
A-12221		A-12221			
A-12222		A-12222			
A-12223		A-12223			
A-12224		A-12224			
A-12225		A-12225			
A-12226		A-12226			
A-12227		A-12227			
A-12228		A-12228			
A-12229		A-12229			
A-12230		A-12230			
A-12231		A-12231			
A-12232		A-12232			
A-12233		A-12233			
A-12234		A-12234			
A-12235		A-12235			
A-12236		A-12236			
A-12237		A-12237			
A-12238		A-12238			
A-12239		A-12239			
A-12240		A-12240			
A-12241		A-12241			
A-12242		A-12242			
A-12243		A-12243			
A-12244		A-12244			
A-12245		A-12245			
A-12246		A-12246			
A-12247		A-12247			
A-12248		A-12248			
A-12249		A-12249			
A-12250		A-12250			
A-12251		A-12251			
A-12252		A-12252			
A-12253		A-12253			
A-12254		A-12254			
A-12255		A-12255			
A-12256		A-12256			
A-12257		A-12257			
A-12258		A-12258			
A-12259		A-12259			
A-12260		A-12260			
A-12261		A-12261			
A-12262		A-12262			
A-12263		A-12263			
A-12264		A-12264			
A-12265		A-12265			
A-12266		A-12266			
A-12267		A-12267			
A-12268		A-12268			
A-12269		A-12269			
A-12270		A-12270			
A-12271		A-12271			
A-12272		A-12272			
A-12273		A-12273			
A-12274		A-12274			
A-12275		A-12275			
A-12276		A-12276			
A-12277		A-12277			
A-12278		A-12278			
A-12279		A-12279			
A-12280		A-12280			
A-12281		A-12281			
A-12282		A-12282			
A-12283		A-12283			
A-12284		A-12284			
A-12285		A-12285			
A-12286		A-12286			
A-12287		A-12287			
A-12288		A-12288			
A-12289		A-12289			
A-12290		A-12290			
A-12291		A-12291			
A-12292		A-12292			
A-12293		A-12293			
A-12294		A-12294			
A-12295		A-12295			
A-12296		A-12296			
A-12297		A-12297			
A-12298		A-12298			


Pieza Núm.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO		Cant.
			Por 10 Ptas.	Unidad por Ptas. coche	



Pieza Núm.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO		Cant.
			Por 10 Ptas.	Unidad por Ptas. coche	
GUARDABARROS, ESTRIBOS Y ZOCALOS					
A-16005	GUARDABARRO DELANTERO (armado) derecho.	1928			
A-16006	GUARDABARRO DELANTERO (armado) izquierdo.	1928		54,—	1
	Tornillo del guardabarro delantero al bastidor.	1928		54,—	1
	Tuerca para este tornillo.	1928	6,75	10	4
	Arandela de seguridad de guardabarro a bastidor.	1928	4,50	10	4
A-16025	Arandela del guardabarro al bast. Torpedo.	1928	4,50	10	4
	Tornillo para este soporte (largo).	1928	3,80	10	4
	Tuerca para tornillo A-21224.	1928	29,25	45	2
	Pasador para el mismo.	1928	22,50	25	2
	Tornillo para soporte guardabarro delantero (corto).	1928	gr.1,80 M 4,50 Dz. 25	25	2
	Tuerca para el tornillo A-20932.	1928	3,60	27,—	4
	Pasador para el mismo.	1928	1,35	11,25	4
A-16071	Fibra amortiguadora entre zócalo y guardabarro delantero.	1928	gr.1,80 M 4,50 Dz. 25	25	4
A-16072	Fibra amortiguadora entre tanque gasolina y carrocería.	1928		1,35	2
A-16160	GUARDABARRO TRASERO (armado) DERECHO PARA TORPEDO, COUPE Y COUPE SPORT.	1928		yd.1,35	1
A-16161	GUARDABARRO TRASERO (armado) IZQUIERDO, PARA TORPEDO, COUPE Y SPORT.	1928		40,50	1
A-16180	Soporte de guardabarros trasero.	1928		40,50	1
	Tornillo del soporte de guardabarros trasero al soporte carrocería, largo, para Sport, Coupe.	1928		5,40	2
	Tuerca del tornillo A-20752.	1928	1,35	9,—	2
	Arandela del tornillo A-20752.	1928	1,35	9,—	2
	Tornillo del soporte de guardabarros trasero al soporte carrocería, largo, para Coupe y Torpedo.	1928		6,75	2
	Tuerca del tornillo A-20753.	1928	1,35	9,—	2
	Arandela del tornillo A-20753.	1928	1,35	9,—	2
	Tornillo del soporte de guardabarros trasero al soporte carrocería, corto, para Torpedo, Coupe y Coupe Sport.	1928		2,70	8
	Tuerca del tornillo A-20733.	1928	1,35	9,—	2
	Arandela del tornillo A-20733.	1928	1,35	9,—	2
A-16310	GUARDABARRO TRASERO (armado) derecho para Fación y Sedán 2 y 4 puertas.	1928		40,50	1
A-16311	GUARDABARRO TRASERO (armado), izquierdo para Fación y Sedán 2 y 4 puertas.	1928		40,50	1
A-16340	Soporte guardabarros trasero de Fación y Sedán 2 y 4 puertas.	1928		6,75	1
	Tornillo del soporte de guardabarros trasero a carrocería, Fación y Sedán 2 y 4 puertas.	1928		45	2
	Tuerca del tornillo A-20746.	1928	1,35	9,—	2

Pieza Núm.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO		Cant.
			Por 10 Ptas.	Unidad por Ptas. coche	

GUARDABARROS, ESTRIBOS Y ZOCALOS.—Continuación					
	Arandela del tornillo A-20746.	1928		6,75	10
	Tuerca del perno del panel trasero al guardabarro, Fación y Sedán 2 y 4 puertas.	1928		5,85	20
	Arandela para el 21707 (de seguridad).	1928		6,75	10
	Arandela para el 21707.	1928		2,70	10
	Tornillo largo de unión del panel trasero al guard. de Fación y Sedán 2 y 4 puertas.	1928		45	2
	Arandela de seguridad del tornillo A-20746.	1928		6,75	10
	Tornillo corto de unión del panel trasero al guard. de Fación y Sedán 2 y 4 puertas.	1928		9,—	20
	Arandela del tornillo A-20733.	1928	1,35	6,75	10
	Tornillo del guardabarro al sostén de panel trasero para Sedán 2 y 4 puertas.	1928		6,75	10
	Arandela de seguridad del tornillo A-20705.	1928		6,75	10
	Arandela plana del tornillo A-20705.	1928		2,70	10
	Tornillo unión guard. al estribo.	1928	1,35	10,80	20
	Tuerca para tornillo A-20711.	1928	90	5,85	20
	Arandela para tornillo A-20711.	1928		6,75	10
	Tornillo unión del guard. al zócalo.	1928		6,75	10
	Tuerca para el tornillo A-20557.	1928		4,50	10
	Arandela de seguridad para el tornillo A-20557.	1928		4,50	10
	Arandela plana para el tornillo A-20557.	1928		3,60	10
	Tornillo del guardabarro al soporte del mismo.	1928	1,35	11,25	25
	Tuerca del tornillo A-20556.	1928		4,50	10
	Arandela del tornillo A-20556.	1928		4,50	10
A-16347	Fibra amortiguadora entre guardabarro trasero y carrocería, Fación y Sedán 2 y 4 puertas.	1928		2,25	2
A-16348	Fibra amortiguadora entre guardabarro trasero y carrocería, Torpedo, Coupe y Sport.	1928		2,25	2
A-16451	ESTRIBO ARMADO.	1928		20,25	2
A-16459	Estribo armado (Chasis comercial).	1928		11,25	2
	Tornillo del soporte de estribo al estribo, corto.	1928		20	4
	Tornillo del soporte de estribo al estribo, largo.	1928		10,80	4
	Tuerca para estos tornillos.	1928	65	4,50	20
	Arandela para los mismos.	1928	90	5,85	20
	Arandela para el mismo.	1928		6,75	10
A-16527	Tornillo del delantal de radiador al bastidor.	1928		9,—	1
A-16529	Almohadilla delantal radiador.	1928		5,85	10
A-16535	ZOCALO DE ESTRIBO, derecho.	1928		45	2
A-16536	ZOCALO DE ESTRIBO, izquierdo.	1928		24,75	1




Pieza Núm.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO		Cant.
			Por 10 Ptas.	Por 100 Ptas.	
A-17255	A-17260	A-17275-R	A-17277-R	A-17285	A-17286
A-17265	A-17271-BR	A-17273-R	A-17274-R	A-17285	A-17286

Pieza Núm.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO		Cant.
			Por 10 Ptas.	Por 100 Ptas.	
CUENTAKILOMETROS.—Continuación					
A-17260	Cable de cuentakilómetros	1928	22,50	1	1
A-17265	Soporte del cable de cuentakilómetros	1928	25	1	1
	Tornillo del soporte cable	1928	6,75	10	1
	Tuerca para este tornillo	1928	9	20	1
	Arandela para los mismos	1928	6,75	10	1
	Grapa sujeción cable cuentakilómetros al tablero	1928	10	1	1
	Tornillo de la grapa A-14577	1928	65	4,50	10
	Arandela de la grapa A-14577	1928	10	10	1
	Aro del cable de cuentakilómetros en el tablero	1928	2,25	10	1
A-17271-B	Rueda mandada del cuentakilóm.	1928	45	1	1
A-17273	Eje de la rueda mandada	1928	1,35	10	1
A-17274	Retén del eje rueda mandada	1928	1,35	10	1
A-17275	Junta de la cubierta propulsión del cuentakilómetros	1928	20	1	1
A-17277	Cubierta y tapón armado propulsión del cuentakilómetros	1928	10	1	1
	Tapón de la cubierta propulsión del cuentakilómetros	1928	3,60	1	1
	Tornillo de la cubierta de propulsión del cuentakilómetros	1928	19	1	1
A-17285	Rueda de mando del cuentakilóm.	1928	35	2	1
A-17286	Retén de la rueda del cuentakilóm.	1928	3,60	1	1
	Arandela de empuje rueda mando del cuentakilómetros	1928	10	1	1
	Pedir A-24431	1928	2,25	18	1
	Pedir A-24454	1928	5,40	10	1
	Pedir A-20530	1928	3,15	24,75	1
	Pedir A-21577	1928	3,15	9	1
	Pedir A-22103	1928	1,35	9	1
	Pedir A-22088	1928	2,70	10	1
	Pedir A-20045	1928	2,25	23	1
	Pedir A-21527	1928	1,80	25	1
	Pedir A-21527	1928	1,35	1,35	1
	Pedir A-20060	1928	90	1	1
	Pedir A-21520	1928	90	1	1
	Pedir A-22049	1928	20	1	1
	Pedir A-17580	1928	20	1	1
	Pedir A-17580	1928	2,25	10	1
	Pedir A-17580	1928	10	2	1
	Pedir A-17580	1928	65	1	1
	Pedir A-17580	1928	65	1	1
	Pedir A-17580	1928	10	2	1




Pieza Núm.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO		Cant.
			Por 10 Ptas.	Por 100 Ptas.	
CAPOT					
A-16610	CAPOT (armado)	1928	72	1	1
A-16715	Cuchillo de capot, derecho	1928	4,50	1	1
A-16716	Cuchillo de capot, izquierdo	1928	4,50	1	1
A-16717	Remache soporte amortiguador del capot	1928	20	2	1
	Amortiguador del capot	1928	4,95	10	4
	Remache del soporte amortiguador del capot	1928	25	2	1
A-16727	Soporte del cuchillo capot	1928	3,15	Dz.	45
	Tornillo unión soporte delantal fradador al cuchillo de capot	1928	90	4	1
A-16735	Retén de la varilla del capot	1928	5,85	10	4
	Tornillo del retén varilla capot	1928	70	2	1
	Tuerca del tornillo A-20413	1928	65	10	2
A-16740	Arandela de tornillo A-20413	1928	4,50	10	2
A-16741	Almohadilla sobre tablero lado	1928	7,20	10	2
A-16745	Almohadilla sobre tablero-encima	1928	1,80	Dz.	45
	Soporte de la almohadilla capot a la grapa del tablero	1928	3,15	14	1
	Tornillo para el soporte A-16745	1928	45	1	1
	Tuerca para el soporte A-16745	1928	20	1	1
	Arandela para el soporte A-16745	1928	2,25	10	1
	Remache almohadilla capot/tablero	1928	2,70	10	1
A-16750	GRAPA ARMADA DEL CAPOT	1928	2,70	Dz.	45
	Tornillo de la grapa de capot al cuchillo, corto	1928	3,15	14	1
	Tornillo de la grapa de capot al cuchillo, largo	1928	7,20	20	2
	Tuerca para estos tornillos	1928	2,25	10	10
	Arandela para los mismos	1928	2,25	10	2
A-16761	Amortiguador de la grapa capot	1928	2,70	10	10
	Remache del amortiguador de la grapa de capot	1928	25	4	1
	Pedir A-22976	1928	3,15	Dz.	45

Pieza Núm.	Nombre de la pieza	Año	PRECIO		Cant.
			Por 10 Ptas.	Por 100 Ptas.	
HERRAMIENTAS					
A-17005	Bolsa de herramientas	1928	2	1	1
A-17015	Llave dos bocas 1/8 X 3/8	1928	1,35	1	1
A-17016	Llave dos bocas 1/8 X 1/2	1928	1,35	1	1
A-17017	Llave para tuerca bujías y culata cilindros	1928	3,15	1	1
A-17020	Destornillador	1928	3,60	1	1
A-17021	Llave inglesa	1928	3,60	1	1
A-17025	Alicates	1928	4,95	1	1
A-17036	Manivela arranque y llave rueda	1928	2,50	1	1
A-17040	Accitera	1928	2	1	1
A-17052	Bomba armada	1928	14,95	1	1
A-17058	Embolo de la bomba de aire	1928	89,65	1	1
A-17060	Mango de bomba	1928	9,95	1	1
A-17061	Tubo de goma de la bomba	1928	30	1	1
A-17080	Gato, sin mango	1928	1	1	1
A-17081	Mango del gato	1928	2	1	1
A-17125	Bomba de engrase	1928	9	1	1
	Pedir A-17125	1928	1,35	1	1
	Pedir A-17125	1928	18	1	1
CUENTAKILOMETROS					
A-17255	CUENTAKILOMETROS (armado) sin cable	1928	72	1	1
A-17256	Cristal de cuentakilómetros	1928	90	1	1
A-17257	Junta del cristal del cuentakilóm.	1928	10	1	1
A-17258	Retén del cristal del cuentakilóm.	1928	90	1	1
A-17259	Cubierta del cuentakilómetros	1928	2,70	1	1
	Tornillo de la grapa del cuentak.	1928	5,40	10	2
	Tuerca de la grapa del cuentak.	1928	3,15	10	2
	Arandela de la grapa del cuentak.	1928	2,25	10	2



Núm.	Nombre de la pieza	Año	Por 100		Cent.
			Plas.	Unidad por	


Núm.	Nombre de la pieza	Año	Por 100		Cent.
			Plas.	Unidad por	
PARACHOQUES.—Continuación					
	Tornillo soporte parachoque trasero al bastidor.....	1928	2,25	18—	25.....1
	Tuerca del tornillo A-21127.....	1928	1,80	1,80	25.....2
	Arandela seguridad tornillo A-21127.....	1928	4,50	4,50	10.....2
	Tornillo soporte parachoque trav.	1928	1,80	11,25	23.....4
	Tuerca del tornillo A-20915.....	1928	4,50	4,50	10.....4
	Arandela tornillo A-20915.....	1928	2,25	18—	8,55.....1
	A-17783-B. Brazo unión parachoque trasero.	1928	4,50	4,50	25.....2
	Tornillo del A-17783-B.....	1928	2,25	18—	25.....2
	Arandela del A-17783-B.....	1928	4,50	4,50	10.....2
	A-17784-D. Barras armadas parachoq. trasero	1928	2,25	15,75	25.....4
	Perno de la barra del parachoque trasero al soporte.....	1928	1,80	13,50	25.....4
	Tuerca del A-21128.....	1928	4,50	4,50	10.....4
	Arandela del A-21128.....	1928	4,50	4,50	7,65.....2
	A-17787-B. Grapa del parachoque trasero.	1928	4,50	4,50	10.....4
	A-17800-B. PARACHOQUE TRASERO (para Facción y Sedán 2 y 4 puertas)	1928	4,50	4,50	7,65.....2
	A-17802-D. Brazo armado del parachoque trasero, derecho.....	1928	4,50	4,50	7,65.....2
	A-17803-D. Brazo armado del parachoque trasero, izquierdo.....	1928	4,50	4,50	7,65.....2
	Tornillo del soporte parachoque trasero al bastidor.....	1928	4,50	4,50	7,65.....2
	Tuerca para el A-21127.....	1928	4,50	4,50	7,65.....2
	Arandela para el A-21127.....	1928	4,50	4,50	7,65.....2
	Tornillo del soporte de parachoque al travesaño.....	1928	4,50	4,50	7,65.....2
	Tuerca para el A-20915.....	1928	4,50	4,50	7,65.....2
	Arandela para el A-21741.....	1928	4,50	4,50	7,65.....2
	Tornillo del soporte de parachoque a la carrocería.....	1928	4,50	4,50	7,65.....2
	Tuerca del A-20718.....	1928	4,50	4,50	7,65.....2
	Arandela del A-20718.....	1928	4,50	4,50	7,65.....2



Núm.	Nombre de la pieza	Año	Por 100		Cent.
			Plas.	Unidad por	
AMORTIGUADORES					
	A-18015-B. AMORTIGUADOR (armado), delantero derecho y trasero, izq.	1928	72—	72—	2
	A-18016-B. AMORTIGUADOR (armado), delantero izquierdo y tras. derec.	1928	72—	72—	2
	Tornillo del amortiguador al bas.	1928	2,70	18—	35.....8
	Tuerca del tornillo A-21140.....	1928	1,80	13,50	25.....8
	Arandela del A-21140.....	1928	4,50	4,50	10.....8
	A-18047-B. Brazo amortiguador trasero.	1928	5,40	5,40	2
	A-18052-B. Brazo amortiguador delantero.	1928	5,40	5,40	2
	Tornillo grapa brazo amortiguador	1928	3,15	27—	35.....4
	Tuerca tornillo A-20916.....	1928	1,35	11,25	20.....4
	Arandela del tornillo A-20916.....	1928	1,80	11,25	20.....4
	A-18058. Retén de grasa del amortiguador	1928	1,80	11,25	20.....4
	A-18059. Tapa del retén de grasa del amortiguador	1928	1,80	11,25	20.....4
	A-18061. Tapón varilla conexión amort.	1928	1,80	11,25	20.....4
	A-18062-B. Muelle de la varilla de conexión.	1928	1,80	11,25	20.....4
	A-18063-B. Tubo de la varilla conexión.	1928	1,80	11,25	20.....4
	Conexión lubricación A-18063-B, delantero	1928	1,10	1,10	2
	Tapón de llenado del amortiguador	1928	1,10	1,10	2
	Conexión de lubricación del A-18063-B, trasero	1928	1,60	1,60	2
	Conexión de lubricación del A-18063-B	1928	1,10	1,10	2
	A-18064. Espaciador del muelle de la varilla de conexión del amortiguad.	1928	55	55	4

Núm.	Nombre de la pieza	Año	Por 100		Cent.
			Plas.	Unidad por	

Núm.	Nombre de la pieza	Año	Por 100		Cent.
			Plas.	Unidad por	
LIMPIA-PARABRISAS DE MANO					
	A-17655. LIMPIA-PARABRISAS DE MANO (armado)	1928	34,85	4—	1
	Tuerca del limpia-parabrisas de mano.....	1928	2,25	2,25	10.....3
	Arandela para el mismo.....	1928	4,50	4,50	10.....3
	Arandela para el mismo.....	1928	1,55	11,25	20.....1
ESPEJO RETROVISOR					
	A-17702. ESPEJO RETROVISOR Y SOPORTE (armado), para coches cerrados.....	1928	59,75	6,45	1
	Tornillo colocación espejo.....	1928	4,50	4,50	10.....3
	A-17703. ESPEJO RETROVISOR Y SOPORTE (armado), para coches abiertos.....	1928	59,75	6,45	1
	Tornillo del espejo retrovisor al parabrisas.....	1928	2,25	2,25	10.....3
	Tuerca del tornillo A-20225.....	1928	2,70	2,70	10.....3
	Arandela para los mismos.....	1928	2,70	2,70	10.....3
	A-17704. Espejo solamente.....	1928	3,50	3,50	1
	A-17705. Soporte espejo (coches cerrados)	1928	3—	3—	1
	A-17706. Soporte espejo (coches abiertos)	1928	3—	3—	1
	A-17716. Tornillo y tuerca del soporte esp.	1928	1—	1—	1
PARACHOQUES					
	A-17750-B. PARACHOQUES DELANTERO (armado)	1928	49,20	5,40	1
	A-17754-D. Brazo del parachoques delantero (derecho)	1928	5,40	5,40	1
	A-17755-D. Brazo del parachoques delantero (izquierdo)	1928	5,40	5,40	1
	Tornillo del soporte parachoques al bastidor.....	1928	4,05	33,75	45.....4
	Tuerca del tornillo A-21219.....	1928	2,25	18—	25.....4
	Arandela de seguridad del tornillo A-21219.....	1928	6,75	6,75	10.....4



Núm.	Nombre de la pieza	Año	Por 100		Cent.
			Plas.	Unidad por	
	A-17756-B. Grapa interior del extremo de la barra del parachoques.....	1928	1,35	4	
	A-17757-B. Barra niquelada del parachoques.....	1928	17,10	2	
	A-17758-B. Grapa exterior del extremo de la barra del parachoques.....	1928	7,65	2	
	Tuerca del perno de la barra niquelada del parachoque.....	1928	45	4	
	Arandela para el mismo perno.....	1928	15	4	
	A-17759. Espaciador de las barras parachoq.	1928	4,50	10	
	Tornillo extremo de barra niquel.	1928	90	4	
	Tuerca del tornillo A-21141.....	1928	25	4	
	Arandela del tornillo A-21141.....	1928	4,50	10	
	A-17762. Grapa central del parachoque (exterior)	1928	3,15	1	
	Tuerca de la grapa central parac.	1928	90	5,85	
	Arandela grapa central parachoq.	1928	6,75	10	
	A-17765. Grapa central parachoque (int.)	1928	30	1	
	A-17775-B. PARACHOQUE TRASERO (para Torpedo, Cupe y Coupe Sport)	1928	3,50	1	
	A-17777-D. Soporte del parachoque trasero, derecho (para Torpedo, Cupe y Coupe Sport)	1928	13,50	1	
	A-17778-D. Soporte del parachoque trasero, izquierdo (para Torpedo, Cupe y Coupe Sport)	1928	13,50	1	

Pieza Núm.	Nombre de la pieza	Año	Por 10 Ptas.	Por 100 Ptas.	Unidad por Ptas. coche	
PERNOS Y TORNILLOS—Continuación						
A-20534	1/4"-28 U.S.F. X 3/16" de cabeza exagonal.	1928	65	4,50	10	
A-20535	3/4"-20 U.S.F. X 3/8" de cabeza redonda.	1928	Igual que T-3984	6	10	
A-20538	3/4"-20 U. S. S. X 3/8" de cabeza exagonal.	1928	Igual que T-4865	6	10	
A-20545	3/4"-20 U.S.S. X 23/32" de cabeza cuadrada.	1928	65	4,50	10	
A-20546	3/4"-20 U.S.F. X 27/32" de cabeza cuadrada.	1928	65	4,50	10	
A-20550	3/4"-28 S.A.E. X 21/32" de cabeza exagonal.	1928	5,85	10		
A-20551	3/4"-20 U.S.S. X 1/2" de cabeza cuadrada.	1928	1,35	9	20	
A-20553	3/4"-28 S.A.E. X 9/16" de cabeza cuadrada.	1928	2,70	22,50	35	
A-20556	3/4"-20 U. S. S. X 3/4" de cabeza especial.	1928	Igual que T-4808-C	1,50	12,45	30
A-20557	3/4"-20 U.S.S. X 5/8" de cabeza exagonal.	1928	Igual que T-3666	6,75	10	
A-20566	3/4"-20 U.S.S. X 1" de cabeza exagonal.	1928	Igual que T-3666	4,05	10	
A-20574	3/4"-28 U.S.F. X 1/2" de cabeza chata.	1928	6,30	10		
A-20703	5/16"-24 S.A.E. X 3/16" de cabeza especial.	1928	6,30	10		
A-20705	5/16"-18 U.S.S. X 1/4" de cabeza exagonal.	1928	7,45	10		
A-20707	5/16"-18 U.S.S. X 1/2" de cabeza exagonal.	1928	Igual que T-4869	1,50	9,95	20
A-20709	5/16"-24 S.A.E. X 5/8" de cabeza exagonal.	1928	Igual que T-3103	1,35	11,25	20
A-20711	5/16"-18 U.S.S. X 3/4" de cabeza especial.	1928	Igual que T-4805-B	1,50	11,95	20
A-20717	5/16"-18 U.S.S. X 2 1/16" de cabeza cuadrada.	1928	Igual que T-6275	1,80	13,50	20
A-20718	5/16"-18 U.S.S. X 3/4" de cabeza redonda.	1928	Igual que T-6275	7,45	10	
A-20720	5/16"-18 U.S.S. X 13/16" de cabeza exagonal.	1928	Igual que S-757	2,70	22,50	35
A-20729	5/16"-18 U.S.S. X 1 1/4" de cabeza cuadrada.	1928	Igual que T-5052	1,50	12,45	20
A-20733	5/16"-24 S.A.E. X 1 1/2" de cabeza exagonal.	1928	Igual que T-5052	1,35	9	20
A-20734	5/16"-18 U.S.S. X 3/16" de cabeza especial.	1928	65	4,50	10	
A-20737	5/16"-24 X 7/8 de cabeza especial.	1928	3,15	24,75	35	
A-20738	5/16"-25 S.A.E. X 5/8" de cabeza exagonal.	1928	3,15	24,75	35	
A-20740	5/16"-24 S.A.E. X 3/16" de cabeza gonal.	1928	2,50	22,40	30	
A-20741	5/16"-24 S.A.E. X 3/4" de cabeza exagonal.	1928	3,15	24,75	35	
A-20744	325-30 U.S.F. X 3/16" de cabeza especial.	1928	Igual que T-3452	3,15	24,75	35
A-20746	5/16"-24 S.A.E. X 1 1/2" de cabeza gonal.	1928	Igual que T-3452	3,15	24,75	35
A-20748	5/16"-24 U.S.F. X 1" de cabeza gonal.	1928	Igual que L-152	45		
A-20752	5/16"-24 S.A.E. X 1 1/4" de cabeza exagonal.	1928	3,15	24,75	35	
A-20753	5/16"-24 S.A.E. X 1" de cabeza exagonal.	1928	3,15	9	20	
A-20900	3/4"-24 S.A.E. X 11/16" de cabeza exagonal.	1928	3,15	9	20	
A-20902	3/4"-16 U.S.S. X 1 1/2" de cabeza gonal.	1928	4,05	33,75	45	
A-20904	3/4"-16 U.S.S. X 1" de cabeza gonal.	1928	2,25	15,75	25	
A-20905	3/4"-16 U.S.S. X 1" de cabeza gonal.	1928	1,80	13,50	25	
A-20906	3/4"-16 U.S.S. X 1 1/16" de cabeza gonal.	1928	1,80	13,50	20	
A-20908	3/4"-24 S.A.E. X 3 3/4" de cabeza especial.	1928	1,10	7,65	20	
A-20913	3/4"-S.A.E. X 1 1/16" de cabeza gonal.	1928	3,15	24,75	35	
A-20915	3/4"-24 S.A.E. X 1 1/16" de cabeza exagonal.	1928	Igual que TT-803-X	30		
A-20916	3/4"-24 U.S.F. X 1 1/4" de cabeza exagonal.	1928	Igual que T-526-X	20		
		1928	3,15	27	35	

Núm.	Nombre de la pieza	Año	Por 10 Ptas.	Por 100 Ptas.	Unidad por Ptas. coche
PERNOS Y TORNILLOS					
A-20025	N.º 4-36 U.S.F. X 3/16" de cabeza especial.	1928	Igual que T-6973-A2X	10	
A-20042	N.º 5-40 A.S.M.E. X 3/16" de rosca madera.	1928	6,30	10	
A-20045	N.º 5-32 U.S.F. X 3/4" de cabeza cuadrada.	1928	2,25	25	
A-20055	N.º 6-32 U.S.F. X 1/16" de cabeza especial.	1928	3,15	10	
A-20056	N.º 6-32 U.S.F. X 1/4" de cabeza redonda.	1928	3,15	10	
A-20058	N.º 6-32 U.S.F. X 1/16" de cabeza redonda.	1928	3,00	Dz.50	
A-20060	N.º 6-32 U.S.F. X 1/4" de cabeza cuadrada plana.	1928	1,35	9	20
A-20100	N.º 8-32 U.S.F. X 1/2" de cabeza redonda.	1928	1,10	6,75	20
A-20106	N.º 8-32 U.S.F. X 1/16" de cabeza redonda.	1928	1,35	9	20
A-20107	N.º 8-32 U.S.F. X 1/16" de cabeza redonda.	1928	1,10	6,75	20
A-20108	N.º 8-36 A.S.M.E. X 1/16" de cabeza especial.	1928	1,35	9	20
A-20200	N.º 10-32 U.S.F. X 1/2" de cabeza especial.	1928	1,10	6,75	20
A-20202	N.º 10-32 U.S.F. X 1/16" de cabeza redonda.	1928	4,50	10	
A-20206	N.º 10-24 U.S.F. X 1/4" de cabeza redonda.	1928	3,15	10	
A-20207	N.º 10-32 U.S.F. X 9/16" de cabeza redonda.	1928	6,00	10	
A-20210	N.º 10-32 U.S.F. X 1/4" de cabeza redonda.	1928	7,45	10	
A-20214	N.º 10-32 U.S.F. X 3/4" de cabeza redonda.	1928	7,45	10	
A-20215	N.º 10-32 U.S.F. X 3/8" de cabeza redonda.	1928	5	10	
A-20216	N.º 10-32 U.S.F. X 1/16" de cabeza redonda.	1928	6	10	
A-20219	N.º 10-24 U.S.F. X 1 1/4" de cabeza redonda.	1928	70	5,40	10
A-20220	N.º 10-24 U.S.F. X 1 1/4" de cabeza redonda.	1928	6,45	10	
A-20223	N.º 10-32 U.S.F. X 1/16" de cabeza redonda.	1928	6	10	
A-20225	N.º 10-24 U.S.F. X 1 1/4" de cabeza redonda.	1928	70	5,40	10
A-20236	N.º 10-32 U.S.F. X 1" de grapa.	1928	2,50	10	
A-20238	N.º 10-24 U.S.F. X 3/8" de cabeza redonda.	1928	1,35	9	20
A-20242	N.º 10-32 U.S.F. X 1/2" de cabeza especial.	1928	1,20	7,95	10
A-20245	N.º 10-32 U.S.F. X 3/16" de cabeza especial.	1928	65	4,50	10
A-20247	N.º 10-32 U.S.F. X 7/8" de cabeza redonda.	1928	4,50	10	
A-20248	N.º 10-32 U.S.F. X 3/4" de cabeza especial.	1928	70	5,40	10
A-20249	N.º 10-32 U.S.F. X 3/16" de cabeza especial.	1928	4,05	10	
A-20250	N.º 10-32 U.S.F. X 3/16" de cabeza especial.	1928	70	5,40	10
A-20251	N.º 10-32 U.S.F. X 3/16" de cabeza especial.	1928	3,60	10	
A-20252	N.º 10-32 U.S.F. X 11/16" de cabeza plana.	1928	4,05	10	
A-20401	N.º 12-24 U. S. F. X 1/2" de cabeza especial.	1928	65	4,50	10
A-20413	N.º 12-24 U.S.F. X 9/16" de cabeza redonda.	1928	65	4,50	10
A-20415	N.º 12-24 U.S.F. X 5/8" de cabeza redonda.	1928	65	4,50	10
A-20525	1/4" X 1 1/4" de cabeza rosca maderas.	1928	5,85	10	
A-20550-R	3/4"-28 U.S.F. X 1" de cabeza especial.	1928	1,55	11,25	20
A-20551	3/4"-28 U.S.F. X 9/16" de cabeza exagonal.	1928	3,15	24,75	35
A-20552	3/4"-28 U.S.F. X 1/16" de cabeza exagonal.	1928	2,70	22,50	35
A-20533	3/4"-28 U.S.F. X 1/16" de cabeza exagonal.	1928	2,70	22,50	35
		1928	70	5,40	10

Pieza Núm. Año Nombre de la pieza Por 10 Ptas. Por 100 Ptas. Unidad por Ptas. coche Cant.

Pieza Núm.	Año	Nombre de la pieza	Por 10 Ptas.	Por 100 Ptas.	Unidad por Ptas. coche	Cant.
PERNOS Y TORNILLOS.—Continuación						
A-20919	1928	3/4-24 S.A.E. X 1 1/16" de cabeza exagonal	3,15	27,—	35	
A-20920	1928	3/4-16 U.S.F. X 3 1/16" de cabeza cuadrada	2,70	18,—	35	
A-20921	1928	3/4-24 S.A.E. X 2 1/4" de cabeza exagonal	1,80	13,50	25	
A-20922	1928	3/4-24 S.A.E. X 2 1/4" de cabeza especial	1,55	11,25	20	
A-20924	1928	3/4-24 S.A.E. X 1 1/16" de cabeza exagonal	2,25	15,75	25	
A-20927	1928	3/4-16 U.S.S. X 2 3/4" de cabeza cuadrada	2,25	18,—	25	
A-20928	1928	3/4-24 U.S.F. X 1 1/16" de cabeza especial	5,40	10,—	10	
A-20929	1928	3/4-24 S.A.E. X 5/8" de cabeza exagonal	4,50	10,—	10	
A-20930	1928	3/4-24 S.A.E. X 1 1/16" de cabeza especial	2,70	—	35	
A-20931	1928	3/4-24 S.A.E. X 1 1/16" de cabeza gonal	2,70	22,50	35	
A-20932	1928	3/4-24 S.A.E. X 1 1/16" de cabeza exagonal	3,60	27,—	45	
A-20933	1928	3/4-24 S.A.E. X 1 1/16" de cabeza gonal	3,60	31,50	45	
A-20936	1928	3/4-24 S.A.E. X 1 1/16" de cabeza exagonal	2,70	22,50	35	
A-20937	1928	3/4-24 S.A.E. X 1 1/16" de cabeza gonal	65	4,50	10	
A-20943	1928	3/4-24 S.A.E. X 1 1/16" de cabeza especial	1,80	—	25	
A-21110	1928	1/2-14 U.S.S. X 1 1/16" de cabeza exagonal	4,05	33,75	45	
A-21111	1928	1/2-14 U.S.S. X 2 1/16" de cabeza exagonal	2,70	20,25	35	
A-21113	1928	1/2-20 S.A.F. X 1 1/16" de cabeza exagonal	4,05	33,75	45	
A-21116	1928	1/2-20 U.S.F. X 1" de cabeza exagonal	2,25	18,—	25	
A-21117	1928	1/2-14 U.S.S. X 1 1/4" de cabeza exagonal	2,70	20,25	35	
A-21118	1928	1/2-20 S.A.E. X 2 1/16" de cabeza especial	7,75	67,50	90	
A-21120	1928	1/2-14 U.S.S. X 1 1/4" de cabeza ovalada	2,70	20,25	35	
A-21121	1928	1/2-14 U.S.S. X 1 1/16" de cabeza exagonal	2,70	18,—	35	
A-21122	1928	1/2-20 U.S.F. X 1 1/16" de cabeza exagonal	4,05	31,50	45	
A-21127	1928	1/2-20 S.A.E. X 1 1/16" de cabeza exagonal	2,25	18,—	25	
A-21128	1928	1/2-20 S.A.E. X 1 1/2" de cabeza exagonal	2,50	19,90	30	
A-21140	1928	1/2-20 S.A.E. X 1 1/2" de cabeza especial	2,70	18,—	35	
A-21141	1928	1/2-20 S.A.E. X 5/8" de cabeza especial	7,20	—	90	
A-21207	1928	1/2-13 U.S.S. X 1 1/2" de cabeza exagonal	3,60	27,—	45	
A-21210	1928	1/2-20 S.A.E. X 2 1/16" de cabeza especial	5,40	47,25	65	
A-21211	1928	1/2-20 S.A.E. X 1 1/16" de cabeza especial	5,40	47,25	65	
A-21213	1928	1/2-20 S.A.E. X 3/8" de cabeza especial	3,15	22,50	45	
A-21214	1928	1/2-20 U.S.F. X 3/8" de cabeza especial	5,40	47,25	65	
A-21215	1928	1/2-20 U.S.F. X 5/8" de cabeza especial	6,30	54,—	70	
A-21219	1928	1/2-20 S.A.E. X 1 1/16" de cabeza especial	4,05	33,75	45	
A-21220	1928	1/2-20 S.A.E. X 1 1/16" de cabeza gonal	1,80	13,50	25	
A-21224	1928	1/2-20 S.A.E. X 1 1/16" de cabeza exagonal	3,60	29,25	45	
A-21227	1928	1/2-20 S.A.E. X 2 1/16" de cabeza exagonal	4,05	36,—	45	
A-21275	1928	1/2-18 S.A.E. X 3/8" de cabeza exagonal	4,50	40,50	55	
TUERSCAS						
A-21520	1928	N.º 6 — 32 U.S.F. 1/16" X 5/16" exagonal	1,35	9,—	20	
A-21527	1928	N.º 5 — 32 U.S.F. 3/16" X 3/8" especial	1,80	—	25	
A-21545	1928	N.º 8 — 32 U.S.F. 1/8" X 1 1/16" exagonal	Igual que T-6029-X	7,45	10	
A-21547	1928	N.º 8 — 32 U.S.F. 1/16" X 1 1/16" exagonal	Igual que T-6029-X	7,45	10	
A-21548	1928	N.º 8 — 36 A.S.M.E. 5/16" X 5/16" exagonal	4,50	10,—	10	
A-21550	1928	N.º 8 — 32 U.S.F. especial	4,50	10,—	10	
A-21569	1928	N.º 10 — 32 U.S.F. especial	3,60	27,—	45	
A-21570	1928	N.º 10 — 32 U.S.F. 3/8" X 1/16" exagonal	65	—	10	
A-21571	1928	N.º 10 — 24 U.S.F. 3/8" X 3/8" cua-drada	6,30	10,—	10	
A-21572	1928	N.º 10 — 32 U.S.F. 1/4" X 3/8" cua-drada	Igual que T-1347-X	2,50	10	
A-21574	1928	N.º 10 — 24 U.S.F. 3/8" X 3/8" cua-drada	Igual que T-4739-X	2,50	10	
A-21575	1928	N.º 10 — 32 U.S.F. 3/8" X 3/8" cua-drada	Igual que T-644-X	3,—	10	
A-21577	1928	N.º 10 — 32 U.S.F. 3/8" X 3/8" exagonal	Igual que T-3210...	3,50	10	
A-21579	1928	N.º 10 — 32 U.S.F. 1/16" X 3/8" exagonal	Igual que T-5316-X	3,50	10	
A-21580	1928	N.º 10 — 32 U.S.F. 1/16" X 3/8" exagonal	3,60	10,—	10	
A-21627	1928	N.º 10 — 24 U.S.F. 3/8" X 3/8" cua-drada	1,35	11,25	20	
A-21632	1928	N.º 12 — 24 U.S.F. 1/16" X 1/2" cua-drada	Igual que T-7016-X	2,70	10	
A-21636	1928	N.º 12 — 24 U.S.F. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-17433-X	7,95	10	
A-21661	1928	1/2-20 U.S.S. 1/16" X 1/2" cuadrada	Igual que T-4866	3,50	10	
A-21663	1928	1/2-20 U.S.S. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-3667	7,45	10	
A-21665	1928	1/2-24 U.S.F. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-5134	1,50	9,95	20
A-21666	1928	1/2-20 S.A.E. 1/16" X 1/2" cuadrada	Igual que T-4710-X	3,50	10	
A-21668	1928	1/2-20 U.S.S. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-3066-B	2,—	12,45	30
A-21700	1928	1/2-24 U.S.F. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-5112	7,45	10	
A-21701	1928	1/2-24 U.S.F. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-2515	1,50	12,45	20
A-21702	1928	1/2-24 S.A.E. 1/16" X 1/2" acanalada	Igual que T-3452-B	1,50	12,45	20
A-21706	1928	1/2-24 S.A.E. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-2503-F	1,50	9,95	20
A-21707	1928	1/2-18 U.S.S. 1/16" X 1/2" cuadrado	Igual que T-3811-B	1,—	6,45	20
A-21708	1928	1/2-18 U.S.S. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-3514	7,45	10	
A-21740	1928	1/2-16 U.S.S. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-5052-B	1,50	12,45	20
A-21741	1928	1/2-24 S.A.E. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-2825-B	2,—	12,45	30
A-21745	1928	1/2-24 S.A.E. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-3066-B	2,—	12,45	30
A-21749	1928	1/2-16 U.S.S. 1/16" X 1/2" acanalada	Igual que T-5112	7,45	10	
A-21750	1928	1/2-24 U.S.F. 1/16" X 1/2" cuadrada	Igual que T-2515	1,50	12,45	20
A-21751	1928	1/2-24 U.S.F. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-3837-B	1,50	9,95	20
A-21752	1928	1/2-24 S.A.E. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-3026	2,—	14,95	30
A-21755	1928	1/2-24 S.A.E. 1/16" X 1/2" acanalada	Igual que T-2503-F	4,95	42,75	65
A-21786	1928	1/2-20 S.A.E. 1/16" X 1/2" acanalada	Igual que S-157	3,60	31,50	45
A-21788	1928	1/2-20 S.A.E. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que S-157	2,25	18,—	25
A-21789	1928	1/2-20 S.A.E. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que S-82	3,60	31,50	45
A-21791	1928	1/2-20 S.A.E. 1/16" X 1/2" acanalada	Igual que T-4817-B	2,—	14,95	30
A-21793	1928	1/2-20 S.A.E. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-3815	30	—	30
A-21794	1928	1/2-20 S.A.E. 1/16" X 1/2" acanalada	Igual que T-2719	2,25	18,—	25
A-21795	1928	1/2-20 S.A.E. 1/16" X 1/2" acanalada	Igual que T-2719	2,25	18,—	25
A-21798	1928	1/2-20 S.A.E. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-2719	2,25	18,—	25
A-21835	1928	1/2-20 U.S.F. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-2884	1,80	13,50	25
A-21836	1928	1/2-20 U.S.F. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-2884	1,80	13,50	25
A-21838	1928	1/2-20 S.A.E. 1/16" X 1/2" especial	Igual que T-2890	3,—	—	3,—
A-21839	1928	1/2-20 S.A.E. 1/16" X 1/2" acanalada	Igual que T-2551-B	24,90	30	
A-21841	1928	1/2-20 S.A.E. 1/16" X 1/2" acanalada	Igual que T-3809	24,90	30	
A-21875	1928	1/2-18 S.A.E. 1/16" X 1/2" acanalada	Igual que T-2548	3,50	29,90	50
A-21876	1928	1/2-18 S.A.E. 1/16" X 1/2" acanalada	Igual que T-3809-B	3,50	29,90	50
A-21877	1928	1/2-18 S.A.E. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-2549	3,50	29,90	50
A-21878	1928	1/2-18 S.A.E. 1/16" X 1/2" exagonal	Igual que T-2549	2,25	18,—	25
A-21890	1928	1/2-18 S.A.E. 1/16" X 1/2" acanalada	Igual que T-2598	3,60	27,—	45
A-21891	1928	1/2-18 S.A.E. 1/16" X 1/2" acanalada	Igual que T-2598	6,95	59,75	80
A-21892	1928	1/2-18 S.A.E. 1/16" X 1/2" acanalada	Igual que T-121-X	4,05	36,—	45
A-21893	1928	1/2-18 S.A.E. 1/16" X 1/2" acanalada	Igual que T-121-X	6,30	54,—	70
A-21920	1928	1/2-16 S.A.E. 1/16" X 1/2" especial	2,70	22,50	35	
A-21923	1928	1/2-18 U.S.F. 1/16" X 1/2" acanalada	4,05	36,—	45	
A-21940	1928	1/2-14 U.S.F. 1/16" X 1/2" exagonal	6,90	54,—	70	
A-21950	1928	1/2-14 U.S.F. 1/16" X 1/2" exagonal	11,25	90,—	135	

Num.	Nombre de la pieza	Año	Por 100 Ptas.	Unidad	Por 100 Ptas.	Canti.
ARANDELAS						
A-22045	140 (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	1,55	11,25	20	20
A-22046	N.º 1006 arandela de bronce	1928	3,15	10	10	10
A-22047	140 (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	2,--	10	10	10
A-22049	140 (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	2,25	10	10	10
A-22056	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	2,--	10	10	10
A-22057	N.º 1210 Guridada	1928	2,70	10	10	10
A-22062	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	5,40	10	10	10
A-22070	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	5,85	10	10	10
A-22086	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	4,50	10	10	10
A-22092	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	3,00	10	10	10
A-22094	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	1,35	9,--	20	20
A-22103	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	1,35	9,--	20	20
A-22104	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	1,35	9,--	20	20
A-22105	N.º 10 (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	1,35	45	20	20
A-22135	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	1,55	11,25	20	20
A-22137	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	1,55	11,25	20	20
A-22139	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	1,80	Dz.45	10	10
A-22150	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	2,50	10	10	10
A-22151	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	2,50	Dz.50	10	10
A-22152	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	3,--	Dz.50	10	10
A-22155	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de feltro	1928	3,15	5,--	10	10
A-22159	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	4,50	10	10	10
A-22165	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	3,60	10	10	10
A-22215	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	1,80	10	10	10
A-22216	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	6,75	10	10	10
A-22217	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	2,70	10	10	10
A-22220	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de cobre	1928	2,70	10	10	10
A-22222	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	2,70	10	10	10
A-22223	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	3,15	10	10	10
A-22236	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	3,15	10	10	10
A-22245	3/8" (401-111) 1/16" X 1/16" arandela de seguridad	1928	5,--	10	10	10
A-22248	3/8" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	5,--	10	10	10
A-22252	3/8" (1/16" X 1/16") arandela de cobre	1928	4,05	10	10	10
A-22256	3/8" (1/16" X 1/16") arandela de fibra	1928	3,15	10	10	10
A-22257	3/8" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	3,15	10	10	10
A-22259	3/8" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	5,40	10	10	10
A-22260	3/8" (1/16" X 1/16") arandela plana de fibra	1928	5,85	10	10	10
A-22263	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana de cuero	1928	3,60	10	10	10
A-22285	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	3,--	10	10	10
A-22288	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	4,50	10	10	10
A-22289	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	4,50	10	10	10
A-22300	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	5,--	10	10	10
A-22302-B	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	2,70	10	10	10
A-22321	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de laca	1928	1,35	9,--	20	20
A-22330	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	5,40	10	10	10
A-22331	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	5,40	10	10	10
A-22333	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana de fibra	1928	5,40	10	10	10
A-22336	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	4,50	10	10	10
A-22340	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	6,75	10	10	10
A-22355	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	5,--	10	10	10
ARANDELAS—Continuación						
A-22373	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	9,--	20	20	20
A-22392	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	2,25	15,75	25	25
A-22416	1/16" (1/16" X 1/16") arandela feltro	1928	2,70	18,--	35	35
A-22420	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	6,75	10	10	10
A-22422	1/16" (1/16" X 1/16") arandela junta de plomo	1928	5,85	10	10	10
A-22424	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de junta de cobre	1928	6,75	10	10	10
A-22430	1/16" (1/16" X 1/16") junta de cobre	1928	5,85	10	10	10
A-22431	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	1,35	11,25	20	20
A-22450	N.º 1110 arandela plana	1928	2,25	18,--	25	25
A-22451	N.º 1220 arandela plana	1928	4,05	10	10	10
TORNILLOS DE MADERA						
A-22541	N.º 6 X 3/4" tornillo rosca madera	1928	1,35	11,25	20	20
REMACHES						
A-22894	3/8" X 3/4" remache partido	1928	3,--	Dz.50	10	10
A-22896	3/8" X 3/4" remache partido	1928	2,70	10	10	10
A-22900	3/8" X 3/4" remache cabeza ovalada	1928	2,50	Dz.50	10	10
A-22902	3/8" X 3/4" remache cabeza ovalada	1928	4,50	10	10	10
A-22975	3/8" X 3/4" remache cabeza ovalada	1928	4,50	10	10	10
A-22976	3/8" X 3/4" remache cabeza ovalada	1928	4,50	10	10	10
A-23033	3/8" X 3/4" remache cabeza especial	1928	3,50	Dz.50	10	10
A-23080	3/8" X 3/4" remache cabeza especial	1928	3,15	10	10	10
A-23250	3/8" X 3/4" remache cabeza especial	1928	2,50	Dz.50	10	10
A-23271	3/8" X 3/4" remache cabeza botón	1928	7,20	10	10	10
A-23272	3/8" X 3/4" remache cabeza ovalada	1928	4,05	10	10	10
A-23276	3/8" X 3/4" remache cabeza ovalada	1928	3,50	10	10	10
A-23372	3/8" X 3/4" remache cabeza redonda	1928	2,70	10	10	10
A-23375	3/8" X 3/4" remache cabeza redonda	1928	4,05	10	10	10
A-23376	3/8" X 3/4" remache cabeza avellana	1928	4,50	10	10	10
A-23377	3/8" X 3/4" remache cabeza botón	1928	4,50	10	10	10
PASADORES (CLAVIJAS)						
A-23515	1/16" X 1/16" X 1/16"	1928	M5,--	Dz.30	10	10
A-23530	1/16" X 1/16" X 1/16"	1928	M5,--	Dz.30	10	10
A-23531	1/16" X 1/16" X 1/16"	1928	M5,--	Dz.30	10	10
A-23532	1/16" X 1/16" X 1/16"	1928	M5,--	Dz.30	10	10
A-23533	1/16" X 1/16" X 1/16"	1928	M5,--	Dz.30	10	10
A-23534	1/16" X 1/16" X 1/16"	1928	M5,--	Dz.30	10	10
A-23536	1/16" X 1/16" X 1/16"	1928	M5,--	Dz.30	10	10
A-23537	1/16" X 1/16" X 1/16"	1928	M5,--	Dz.30	10	10
A-23538	1/16" X 1/16" X 1/16"	1928	M5,--	Dz.30	10	10
A-23550	1/16" X 1/16" X 1/16"	1928	M6,75	Dz.45	10	10
A-23551	1/16" X 1/16" X 1/16"	1928	M6,75	Dz.45	10	10
A-23552	1/16" X 1/16" X 1/16"	1928	M7,45	Dz.50	10	10
A-23553	1/16" X 1/16" X 1/16"	1928	M6,75	Dz.45	10	10
A-23565	1/16" X 1/16" X 1/16"	1928	M12,45	Dz.50	10	10
PASADORES						
A-23655	1/16" X 1/16" X 1/16" pasador plano	1928	2,25	10	10	10
A-23670	1/16" X 1/16" X 1/16" pasador plano	1928	5,85	10	10	10
A-23731	1/16" X 1/16" X 1/16" pasador tubular de ca. beza chata	1928	2,25	25	25	25
A-23732	1/16" X 1/16" X 1/16" pasador tubular de ca. beza chata	1928	2,70	10	10	10
A-23734	1/16" X 1/16" X 1/16" pasador plano	1928	2,70	10	10	10
A-23735	1/16" X 1/16" X 1/16" pasador plano	1928	2,70	10	10	10
A-23765	1/16" X 1/16" X 1/16" pasador cabeza chata	1928	3,60	10	10	10
A-23766	1/16" X 1/16" X 1/16" pasador cabeza chata	1928	3,60	10	10	10
A-23780	1/16" X 1/16" X 1/16" pasador cabeza ovalada	1928	3,60	10	10	10
A-23781	1/16" X 1/16" X 1/16" pasador cabeza chata	1928	3,60	10	10	10
A-23782	1/16" X 1/16" X 1/16" pasador cabeza chata	1928	3,60	10	10	10
A-23783	1/16" X 1/16" X 1/16" pasador cabeza chata	1928	3,60	10	10	10
A-23820	1/16" X 1/16" X 1/16" pasador cabeza chata	1928	3,60	10	10	10
A-23822	1/16" X 1/16" X 1/16" pasador cabeza botón	1928	2,70	14,95	20	20
ARANDELAS						
A-22045	140 (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	1,55	11,25	20	20
A-22046	N.º 1006 arandela de bronce	1928	3,15	10	10	10
A-22047	140 (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	2,--	10	10	10
A-22049	140 (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	2,25	10	10	10
A-22056	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	2,25	10	10	10
A-22057	N.º 1210 Guridada	1928	2,70	10	10	10
A-22062	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	5,40	10	10	10
A-22070	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	5,85	10	10	10
A-22086	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	4,50	10	10	10
A-22092	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	3,00	10	10	10
A-22094	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	1,35	9,--	20	20
A-22103	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	1,35	9,--	20	20
A-22104	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	1,35	9,--	20	20
A-22105	N.º 10 (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	1,35	45	20	20
A-22135	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	1,55	11,25	20	20
A-22137	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	1,55	11,25	20	20
A-22139	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	1,80	Dz.45	10	10
A-22150	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	2,50	10	10	10
A-22151	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	2,50	Dz.50	10	10
A-22152	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	3,--	Dz.50	10	10
A-22155	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de feltro	1928	3,15	5,--	10	10
A-22159	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	4,50	10	10	10
A-22165	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de seguridad	1928	3,60	10	10	10
A-22215	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	1,80	10	10	10
A-22216	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	6,75	10	10	10
A-22217	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	2,70	10	10	10
A-22220	1/16" (1/16" X 1/16") arandela de cobre	1928	2,70	10	10	10
A-22222	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	2,70	10	10	10
A-22223	1/16" (1/16" X 1/16") arandela plana	1928	3,15	10	10	10

Pieza Núm. Año Nombre de la pieza Cant. Por 10 Plas. Unidad por Plas. Plas. coche

PASADORES.—Continuación

A-23824 $\frac{5}{16}$ X $\frac{17}{64}$ ($\frac{1}{4}$ X $\frac{41}{64}$) pasador cabeza chata	1928	2,70	22,50	35
A-23827 $\frac{5}{16}$ X $1\frac{1}{2}$ pasador cabeza botón	1928	1,35	9,—	20
A-23870 $\frac{5}{16}$ X $1\frac{1}{2}$ pasador cabeza chata	1928	3,60	31,50	45

CHAVETAS

A-23900 $\frac{3}{4}$ X $1\frac{1}{2}$ X $1\frac{1}{2}$ Chaveta especial	1928	5,40	45,—	65
A-23901 $\frac{7}{16}$ X 1 X $\frac{27}{64}$ Chaveta Woodruff N.º 13	1928			20
A-23902 $\frac{7}{16}$ X $\frac{37}{64}$ X $\frac{7}{16}$ Chaveta Woodruff N.º 3	1928			20
A-23903 $\frac{3}{4}$ X $1\frac{1}{2}$ X $1\frac{1}{2}$ Chaveta Woodruff N.º 18	1928	1,50	9,95	20
A-23904 $\frac{7}{16}$ X $\frac{5}{8}$ Chaveta Woodruff N.º 5	1928	1,35	9,—	35

ESPARRAGOS

A-24025 $\frac{3}{8}$ — 16 U.S.S. y $\frac{1}{2}$ — S.A.E. X 1 — $\frac{3}{16}$ planos	1928			35
A-24050 $\frac{7}{16}$ — 14 U.S.S. y 20 U.S.F. X 3 — $\frac{1}{16}$ planos	1928	5,40	45,—	65
A-24051 $\frac{7}{16}$ — 14 U.S.S. y 20 U.S.F. X 4 — $\frac{3}{8}$ planos	1928	5,40	45,—	65
A-24052 $\frac{7}{16}$ — 14 U.S.S. y 20 U.S.F. X 5 — $\frac{31}{32}$ planos	1928			1,35
A-24053 $\frac{7}{16}$ — 14 U.S.S. y 20 S.A.E. X 2 — $\frac{3}{16}$ planos	1928	4,05	36,—	45

CONEXIONES PARA LUBRIFICACION

A-24424 $\frac{9}{16}$ (tipo plano)	1928			85
A-24435 $\frac{7}{8}$ tubular roscado (tipo registro de válvulas)	1928			* 1,—
A-24406 $\frac{3}{8}$ tubular roscado (tipo bomba de agua)	1928			* 1,85
A-24407 $\frac{5}{16}$ — 25º Angular (tipo plano)	1928			* 1,25
A-24409 $\frac{3}{8}$ rosca 67º ángulo (tipo registro de válvulas)	1928			* 1,55

TAPONES

A-24451 $\frac{1}{2}$ — 20 U.S.F. X $\frac{5}{16}$ acanalado sin cabeza	1928	2,70	22,50	35
A-24452 $\frac{3}{4}$ U.S.S. X $1\frac{1}{16}$ cabeza cuadrada	1928			50
A-24454 $\frac{435}{440}$ X 036/.039 tapon extensible	1928		5,40	10
A-24457 $\frac{3}{8}$ U.S.S. sin cabeza	1928		30,85	50
A-24460 $\frac{15}{16}$ X $\frac{5}{4}$ tapon extensible	1928		6,75	10
A-24465 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{8}$ cabeza cuadrada	1928			10